

# 目次

## [概要](#)

## [TANDBERG 前進メディア ゲートウェイ間のコピー設定](#)

## [関連情報](#)

## 概要

この技術情報は Cisco TelePresence によって進められるメディア ゲートウェイ 3610 に関連しています。

### Q. TANDBERG 前進メディア ゲートウェイ間のコピー設定

A. [Webインターフェイス](#)が [FTP](#) を使用して別の TANDBERG AM ゲートウェイに TANDBERG AM ゲートウェイの設定をコピーできます。

#### 設定を Webインターフェイスを使用してコピーし、転送します

オリジナル AM ゲートウェイのコンフィギュレーション ファイルを保存するため:

1. メンテナンス > アップグレードに行ってください。
2. バックアップ ファイルを『SAVE』をクリックしてください。
3. 安全な場所に生じる「configuration.xml」ファイルを保存してください。

設定を別のものにアップロードするため AM ゲートウェイ:

1. メンテナンス > アップグレードに行ってください。
2. 上書き設定に関しては、好みます上書きされるネットワークかユーザ設定を『IF』を選択してください ( 詳細についてはオンライン ヘルプを参照してください ) 。
3. バックアップ ファイルを『Restore』をクリックしてください。

#### 設定を FTP を使用してコピーし、転送します

オリジナル AM ゲートウェイのコンフィギュレーション ファイルを保存するため:

1. FTPサービスがネットワーク > **Services** ページで有効になるようにしてください。
2. FTPクライアントを使用して AM ゲートウェイに接続してください。 ユーザネームおよびパスワードを頼まれた場合、同じを管理者として製品の Webインターフェイスにログインに使用する物入力してください。 configuration.xml と呼ばれたファイルが表示されます。 これは製品の完全な設定が含まれています。
3. このファイルをコピーし、安全なそれをどこかに保存してください。

設定を別のものにアップロードするため AM ゲートウェイ:

1. 復元するたいと思う configuration.xml ファイルのコピーを見つけてください。
2. FTPサービスがネットワーク > **Services** ページで有効になるようにしてください。
3. FTPクライアントを使用して MCU に接続してください。 ユーザネームおよびパスワードを頼まれた場合、同じを管理者として製品の Webインターフェイスにログインに使用する物使用してください。

4. 製品の既存のファイルを上書きする製品に configuration.xml ファイルをアップロードして下さい。

重複した製品を設定したのにコンフィギュレーション ファイルを使用している場合たとえば複数の AM ゲートウェイがあるネットワークでオリジナル製品がスタティックアドレスで設定されたら、コンフィギュレーション ファイルを使用した他のどの製品の IP アドレスも再構成する必要がありますことに、注意して下さい。

## 関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)