

VCS Control のコールがローカル (非トラバーサル) コール ライセンスを使用するのはいつですか。

目次

[概要](#)

[VCS Control のコールがローカル \(非トラバーサル \) コール ライセンスを使用するのはいつですか。](#)

[関連情報](#)

概要

この記事は、Cisco TelePresence Video Communication Server Expressway に関連しています。

Q. VCS Control のコールがローカル (非トラバーサル) コール ライセンスを使用するのはいつですか。

A. VCS コントロールがどこにシグナリングを奪取 するが、ないメディアが市内電話とみなされ、1 非走査コール ライセンスを奪取 するか呼出します。VCS コントロールがシグナリングおよびメディアを奪取 するとき状況のリストは下記にあります; コールがこれらの条件のうちのどれも満たさなければそれは市内電話です:

- 走査サーバ (すなわちファイアウォール走査呼び出し) に/からの呼び出し
- 呼出しますローカル VCS コントロールの H.323 と SIP の間で (相互に作用する) gatewayed
- 呼出しますローカル VCS コントロールの IPv4 と IPv6 の間で (相互に作用する) gatewayed
- (両エンドポイントが NAT 走査のために ICE を使用していなければ) 参加要素の 1 つが NAT の後ろにある場合の SIP コールへの SIP

ルートの各 VCS がメディアを奪取 するために必要となるかどうかによってコールが 1 VCS の横断コール コール ルートの別の VCS のローカル (非走査) コールであるかもしれないが、ことに注目して下さい。

VCS コントロールは 100 つの横断コールおよび 10 の市内電話が付いています、従ってネットワークのコールの音量によって追加ライセンスを購入する必要がある場合もあります。詳細については TANDBERG 担当者に連絡して下さい。

関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)