

Cisco Small Business VoIP ルータでの SSID ブロードキャストのディセーブル化

目次

[概要](#)

[どのように Linksys VOIP ルータの SSID ブロードキャストをディセーブルにしますか。](#)

[関連情報](#)

[概要](#)

この記事は、Cisco Small Business 製品のセットアップ、トラブルシューティング、およびメンテナンスを支援する一連のドキュメントの 1 つです。

[Q. Cisco 小企業 VoIP ルータの SSID ブロードキャストをディセーブルにする方法](#)

A.

無線ネットワークを保護する 1 つの方法は SSID ブロードキャストをディセーブルにすることです。エリアの利用可能な無線ネットワークを表示するように試みる時他のユーザが SSID を検出することを無線ネットワーク名前がこのプロセスで防ぎます。SSID ブロードキャストをディセーブルにするために、これらのステップを完了して下さい:

SSID ブロードキャストをディセーブルにしてください

ステップ 1:

ルータの Web ベース セットアップ ページにアクセスします。手順については [ここ](#) をクリックしてください。

ステップ 2:

ルータの Web ベース セットアップ ページが提示されるとき、『Wireless』 をクリックし、ワイヤレス SSID ブロードキャストを探し、『Disable』 を選択して下さい。

LINKSYS®
A Division of Cisco Systems, Inc.

Click **Wireless**.

Wireless Setup **Wireless** Security Access Restrictions Applications & Gaming Administration Status Voice

Basic Wireless Settings | Wireless Security | Wireless MAC Filter | Advanced Wireless Settings

Wireless Settings

Wireless Network Mode: Disabled

Wireless Network Name (SSID):

Wireless Channel: 1

Wireless SSID Broadcast: Enable **Disable**

Select **Disable**.

Save Settings Cancel Changes

Basic Wireless Settings

The Wireless screen allows you to customize data transmission settings. In most cases, the advanced settings on this screen should remain at their default values

[More...](#)

CISCO SYSTEMS

ステップ 3 :

をクリックします。 .

ステップ 4 :

ワイヤレス コンピュータのコンフィギュレーションユーティリティのプロファイルの作成によって無線ネットワークに再接続して下さい。

関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)