

Cisco Small Business VoIP ルータのワイヤレス設定を確認します。

目次

[はじめに](#)

[自身のネットワーク上でワイヤレス設定を行うにはどうすればよいですか。](#)

[関連情報](#)

[はじめに](#)

この記事は、Cisco Small Business 製品のセットアップ、トラブルシューティング、およびメンテナンスを支援する一連のドキュメントの 1 つです。

[Q.ネットワークのワイヤレス設定を取得するにはどうすればよいのですか。A.](#)

注意が必要なワイヤレス設定は次のとおりです。

- a.) SSID
- b.) SSIDブロードキャスト
- c.) ワイヤレス セキュリティ

Cisco Small Business ルータでワイヤレスの設定を確認するには、次の手順を実行します。

Cisco Small Business ルータのワイヤレス設定の確認

ステップ 1 :

ルータの Web ベース セットアップ ページにアクセスします。手順については[ここ](#)をクリックしてください。

ステップ 2 :

ルータの Web ベース セットアップ ページが開いたら [Wireless] をクリックします。



ステップ 3 :

[Wireless Network Name (SSID)] を探します。設定が「linksys」のままになっている場合は、何かしら一意のものに変更し、[Wireless SSID Broadcast] が [Enable] または [Disable] のいずれに

設定されてかメモします。

LINKSYS®
A Division of Cisco Systems, Inc.

Wireless

Setup | **Wireless** | Security | Access Restrictions | Applications & Gaming | Administration | Status | Voice

Basic Wireless Settings | Wireless Security | Wireless MAC Filter | Advanced Wireless Settings

Wireless Settings

Wireless Network Mode: Mixed

Wireless Network Name (SSID): linksys

Wireless Channel: 1

Wireless SSID Broadcast: Enable Disable

Basic Wireless Settings

The Wireless screen allows you to customize data transmission settings. In most cases, the advanced settings on this screen should remain at their default values

[More...](#)

CISCO SYSTEMS

Save Settings | Cancel Changes

ステップ 4 :

[Wireless Security] をクリックし、現在の [Security Mode] をメモします。

LINKSYS®
A Division of Cisco Systems, Inc.

Wireless

Setup | **Wireless** | **Security** | Access Restrictions | Applications & Gaming | Administration | Status | Voice

Basic Wireless Settings | **Wireless Security** | Wireless MAC Filter | Advanced Wireless Settings

Wireless Security

Security Mode: Disable

Wireless Security

Your computer supports four different types of security settings for your network. Protected Access (WPA) Pre-Shared key, WPA Remote Access Dial In User Service (RADIUS), RADIUS, and Wire Equivalence Protection (WEP).

[More...](#)

CISCO SYSTEMS

Save Settings | Cancel Changes

[Security Mode] が [WEP] に設定されている場合 :

Wireless Security

Security Mode : WEP

Default Transmit Key: 1 2 3 4

WEP Encryption: 64 bits 10 hex digits

Passphrase: MySecretKey

Key 1: BA3777C135

Key 2: 8D5AA90AAD

Key 3: 60A6275993

Key 4: A98B258607

Take note that the number selected, will determine what WEP key you'll using.

Copy **Key 1**. This will be your WEP key.

[Security Mode] が [WPA] に設定されている場合 :

Wireless Security

Security Mode : WPA Personal

WPA Algorithms: TKIP

WPA Shared Key: MySecretKey

Group Key Renewal: 3600 seconds

Take note of your **WPA Key**. This key should be unique.

ステップ 5 :

をクリックします。

関連情報

- [テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems](#)