



めに **B** を押して下さい。

**ステップ 7 :**

**ネットワーク設定** 画面が現われるとき、**DNSサーバ**を選択して下さい **A**.を押して下さい。

**ステップ 8 :**

設定の下で、コントローラの **A** を『Automatic』を選択し、次に変更を保存するために押して下さい。前の画面に PPOE 設定をチェックするために戻るように **B** を押して下さい。

**ステップ 9 :**

**ネットワーク設定** 画面が現われるとき、**PPPoE の設定**を選択して下さい **A**.を押して下さい。

**ステップ 10 :**

設定の下で、それから変更を保存するために押しますコントローラの **A** を『OFF』を選択して下さい。前の画面に戻るために **B** を押して下さい。

**ステップ 11 :**

**ネットワーク設定**が現われたら、**A** を『Connect』を選択し、次に接続をテストするために押して下さい。

?

## **関連情報**

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)