

# 目次

[概要](#)

[背景説明](#)

[アップグレード ファイルを掲示するのに SFTP および SSH を使用して下さい](#)

[関連情報](#)

## 概要

この資料は SpeechConnect サーバにアップグレード ファイルを掲示するために方式を記述したものです。ステップは[スピーチ 接続応答 インストールおよび管理 ガイド](#)にリストされているアップグレード ステップに加えてあります。

## 背景説明

現在のインストールおよび管理 ガイドでは、ユーザはスピーチ 接続応答 サーバにアップグレード ファイルを掲示することを学びますがこのタスクを完了する詳細は方法で説明されません。この資料はこの方式をより詳しく取り扱っています。

注 まだ SSH クライアント ファイルがない場合セキュア シェル (SSH) クライアントのために使用するために `putty.exe` をダウンロードして下さい。

## アップグレード ファイルを掲示するのに SFTP および SSH を使用して下さい

アップグレード ファイルを掲示するために、次の手順に従って下さい:

1. スピーチ 接続応答に SSH セッションおよび `scadmin` のログインを開いて下さい。
2. ディレクトリを `tmp` に変更するために、入力して下さい:
3. SSH ファイル 転送 プロトコル (SFTP) サーバに接続し、入力して下さい:
4. プロンプト表示された場合パスワードを入力して下さい。
5. スピーチ `Connect-1.0.3_upgrade.sh` をあります SFTP ホーム ディレクトリに確認して下さい。
6. プロンプトから、入力して下さい: ファイルはダウンロードされます。
7. SFTP 接続を終了するために終了を入力して下さい。
8. この場合、[インストールおよび管理 ガイド](#)のステップ 3 と続けて下さい。

## 関連情報

- [スピーチ 接続応答 インストールおよび管理 ガイド](#)

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)