

# Cisco 1750/2600/3600 E&M VIC を Lucent PBX G3R E&M トランク に接続する E&M ケーブルのピン配置

## 目次

[概要](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[表記法](#)

[ピン割り当て](#)

[関連情報](#)

## 概要

Cisco 1750/2600/3600 E&M ボイスインターフェイス カード ( VIC ) を Lucent PBX G3R E&M Trunk に 接続するときの E&M ケーブルのピン割り当てを次に示します。

## 前提条件

### 要件

このドキュメントに関する固有の要件はありません。

### 使用するコンポーネント

このドキュメントは、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

### 表記法

ドキュメント表記の詳細は、『[シスコ テクニカル ティップスの表記法](#)』を参照してください。

## ピン割り当て

注: ルーセント G3R PBX ty1-stan および ty5 は Cisco 1750/2600/3600 E&M VIC によって相互運用します。

Type 1 & 5; 4-wires; router to PBX -----Lucent-----  
Router Pins PBX

	1 --	
M	2 -- 6	M
R	3 -- 4	TA
R1	4 -- 1	RA
T1	5 -- 2	RB
T	6 -- 5	TB
E	7 -- 3	E
	8 --	

## 関連情報

- [音声に関する技術サポート](#)
- [音声とユニファイド コミュニケーションに関する製品サポート](#)
- [Cisco IP Telephony のトラブルシューティング](#)
- [テクニカルサポート - Cisco Systems](#)