

# Cisco 1750/2600/3600 E&M VIC を Lucent PBX G3R E&M トランク に接続する E&M ケーブルのピン配置

## 内容

[概要](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[表記法](#)

[ピン割り当て](#)

[関連情報](#)

## 概要

Cisco 1750/2600/3600 E&M ボイスインターフェイスカード ( VIC ) を Lucent PBX G3R E&M Trunk に 接続するときの E&M ケーブルのピン割り当てを次に示します。

## 前提条件

### 要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

### 使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

### 表記法

ドキュメント表記の詳細は、『[シスコ テクニカル ティップスの表記法](#)』を参照してください。

## ピン割り当て

注 : Lucent G3R PBX ty1-stanおよびty5はCisco 1750/2600/3600 E&M VICと相互運用できます。

Type 1 & 5; 4-wires; router to PBX -----Lucent-----  
Router Pins PBX

|    |        |    |
|----|--------|----|
|    | 1 --   |    |
| M  | 2 -- 6 | M  |
| R  | 3 -- 4 | TA |
| R1 | 4 -- 1 | RA |
| T1 | 5 -- 2 | RB |
| T  | 6 -- 5 | TB |
| E  | 7 -- 3 | E  |
|    | 8 --   |    |

## 関連情報

- [音声に関する技術サポート](#)
- [音声とユニファイド コミュニケーションに関する製品サポート](#)
- [Cisco IP Telephony のトラブルシューティング](#)
- [テクニカルサポート - Cisco Systems](#)