



SSH アクセスと Web UI アクセスの有効化 または無効化

- [SSH アクセスの有効化 \(1 ページ\)](#)
- [SSH アクセスの無効化 \(1 ページ\)](#)
- [Web UI アクセスの有効化 \(2 ページ\)](#)
- [Web UI アクセスの無効化 \(2 ページ\)](#)

SSH アクセスの有効化

手順

ステップ 1 SSH へのアクセスを有効にするには、次のコマンドを使用します。

```
Device# configure ssh enable
```

ステップ 2 SSH が有効になっているかどうかを確認するには、次のコマンドを使用します。

```
Device# show ssh
```

```
SSH: enabled
```

SSH アクセスの無効化

手順

ステップ 1 SSH へのアクセスを無効にするには、次のコマンドを使用します。

```
Device# configure ssh disable
```

ステップ 2 SSH が無効になっているかどうかを確認するには、次のコマンドを使用します。

```
Device# show ssh  
  
SSH: disabled
```

Web UI アクセスの有効化

手順

ステップ 1 Web UI アクセスを有効にするには、次のコマンドを使用します。

```
Device# configure webui enable
```

ステップ 2 Web UI アクセスが有効になっているかどうかを確認するには、次のコマンドを使用します。

```
Device# show webui config  
  
Web-UI: enabled
```

Web UI アクセスの無効化

手順

ステップ 1 Web UI アクセスを無効にするには、次のコマンドを使用します。

```
Device# configure webui disable
```

ステップ 2 Web UI アクセスが無効になっているかどうかを確認するには、次のコマンドを使用します。

```
Device# show webui config  
  
Web-UI: disabled
```

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。