



Catalyst IW9167 および IW9165 の LED パターン

- [Catalyst IW9167 の LED パターン \(1 ページ\)](#)
- [Catalyst IW9165 の LED パターン \(2 ページ\)](#)

Catalyst IW9167 の LED パターン

Catalyst IW9167E は、ブートプロセス中に以下の LED パターンに従います（通常のブートプロセス中は緑色に点滅します）。

表 1: ブート中の LED パターンの定義

イベント	LED の状態
ブートローダの状態シーケンス DRAM メモリ テスト中 DRAM メモリ テスト OK ボードの初期化中 フラッシュファイルシステムの初期化 フラッシュ メモリ テスト OK イーサネットの初期化中 イーサネット OK AP OS の起動中 初期化成功	緑色の点滅
リセットボタンを長押ししたとき (20秒未満)	赤色の点滅
リセットボタンを長押ししたとき (20秒以上)	赤色の点灯

イベント	LED の状態
リセットボタンを離したとき または リセットボタンを長押ししたとき（60秒以上）	緑色の点滅

アクセスポイントの起動後は、Catalyst IW9167E は以下の LED パターンに従います。

表 2: URWB OS LED パターンの定義

AP の状態	LED の状態
一般的な警告：インラインパワー不足	赤色、緑色、橙色の繰り返し
プロビジョニングモード：フォールバック	橙色の点滅
プロビジョニングモード：DHCP	橙色
SNR（信号対雑音比）最高（25 dB 以上）	緑色の点滅
SNR 良好（ $15 \leq X < 25$ dB）	フェードイン（緑色）
SNR 不良（ $10 \leq X < 15$ dB）	フェードイン（橙色）
SNR 許容範囲外（10 dB 未満）	フェードイン（赤色）

Catalyst IW9165 の LED パターン

Catalyst IW9165E には、赤色、緑色、青色の 3 色 LED があります。Catalyst IW9165D には、赤色、緑色、橙色の LED があり、3 つの明るさレベルがあります。アクセスポイントの明るさレベルは変更できます。コントローラの CLI または GUI は、8 つの異なる設定で明るさを制御します。

URWB スタックのシステム LED には、URWB の状態を示す以下のパターンがあります。

表 3: URWB の状態の LED パターン

AP の状態	LED の状態
フォールバック	橙色または青色の点滅
DHCP	橙色または青色

RSSI LED

Catalyst IW9165 には、RF 受信信号強度表示（RSSI）を示す、緑色と橙色の 2 色の LED があります。RSSI LED に異なる明るさレベルはありません。

表 4: RSSI LED

黄色の LED	緑色の LED	説明
点滅	消灯	RSSI が - 86 dBm 未満
点灯	消灯	RSSI が - 86 ～ - 81 dBm
消灯	点滅	RSSI が - 81 ～ - 71 dBm
消灯	点灯	RSSI が - 71 dBm 超

次の表に、Catalyst IW9165E の LED の機能を示します。

表 5: Catalyst IW9165E の URWB LED の機能

LED 機能ラベル	色/状態	説明（デフォルト = 消灯）
システムステータス	3 色 RGB	さまざまなシステムステータスを示します
RSSI	黄色または緑色	RSSI が - 86 dBm 未満：黄色 - 86 dBm ≤ RSSI ≤ - 81 dBm：緑色の点滅 RSSI が - 81 dBm 超：緑色
WAN GE	緑色	ポートがアップ状態、リンクあり
	緑色の点滅	アクティビティが発生しているリンク
	消灯	リンクなしまたはポートがオフ
LAN GE	緑色	ポートがアップ状態、リンクあり
	緑色の点滅	アクティビティが発生しているリンク
	消灯	リンクなしまたはポートがオフ
デジタル IO 1 ～ 2	黄色	デジタル入力または出力がアクティブ
	消灯	デジタル入力または出力が非アクティブ

次の表に、Catalyst IW9165D の LED の機能を示します。

表 6 : Catalyst IW9165D の URWB LED の機能

LED 機能ラベル	色/状態	説明（デフォルト = 消灯）
システムステータス	3 色 RGA	さまざまなシステムステータスを示します
RSSI	黄色または緑色	RSSI が - 86 dBm 未満 : 黄色 - 86 dBm =< RSSI =< - 81 dBm : 緑色の点滅 RSSI が - 81 dBm 超 : 緑色

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。