



## はじめに

---

このマニュアルでは、3G ワイヤレス ネットワーク テクノロジーと Cisco 3G 高速 WAN インターフェイス カード (HWIC) オファリングについて簡単に説明します。特に、プロトコルおよびネットワーク接続の側面から、このテクノロジーと 3G ワイヤレス ネットワーク アーキテクチャに関する情報を提供します。この情報は、お客様の導入を成功させたり、導入期間または導入後に生じる可能性のある問題のトラブルシューティングを行ったりする際に、3G ワイヤレス特有の設定を理解するのに役立ちます。

また、セルラー インターフェイスがワイヤレス サービス プロバイダーのネットワークへの接続を正常に取得するために必要な、モデムのアクティブ化、プロファイルの作成、および他のセルラー固有の要件についての情報も含まれています。

さまざまについてタイプの一般的なネットワーク導入例を理解します。このテクノロジーに固有のさまざまな設定の詳細およびガイドラインについて説明します。

一般的に生じる問題の解決に役立つ、トラブルシューティングやデバッグの詳細情報についても説明されています。

## マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート

マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報については、次の URL で、毎月更新される『*What's New in Cisco Product Documentation*』を参照してください。シスコの新規および改訂版の技術マニュアルの一覧も示されています。

<http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html>

『*What's New in Cisco Product Documentation*』は RSS フィードとして購読できます。また、リーダーアプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定することもできます。RSS フィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSS バージョン 2.0 をサポートしています。

