



## はじめに

ここでは、このマニュアルの目的、構成、および関連製品とサービスに関する参考資料について説明します。ここで説明する内容は、次のとおりです。

- [マニュアルの変更履歴 \(p.vii\)](#)
- [目的 \(p.viii\)](#)
- [マニュアルの構成 \(p.viii\)](#)
- [関連資料 \(p.ix\)](#)
- [マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、およびセキュリティ ガイドライン \(p.xi\)](#)

## マニュアルの変更履歴

次の変更履歴表 (OL-2672-01 から開始) は、このマニュアルにおける技術的な変更内容を記録したものです。

マニュアルのバージョン	日付	変更点
OL-2672-05	2007 年 4 月	Cisco 7201 ルータの情報を追加
OL-2672-04	2006 年 11 月 22 日	Cisco 7304 ルータの情報を追加
OL-2672-03	2005 年 4 月 4 日	Cisco 7500 シリーズ ルータおよび Cisco 7600 シリーズ ルータの情報を追加
OL-2672-02	2004 年 5 月 10 日	Cisco 7301 ルータの情報を追加
OL-2672-01	2003 年 3 月 28 日	オンラインのみに変更

## 目的

このマニュアルでは、PA-A6 ATM Port Adapter（以降、PA-A6 と記します）のインストールおよび設定の手順について説明します。サポート対象プラットフォームは、次のとおりです。

- Cisco 7200 シリーズ ルータおよび Cisco 7200 VXR ルータ（2 スロットの Cisco 7202、4 スロットの Cisco 7204 および Cisco 7204 VXR、6 スロットの Cisco 7206 および Cisco 7206 VXR を含む）



**(注)** Cisco 7206 および Cisco 7206 VXR ルータは、Cisco AS5800 ユニバーサルアクセス サーバのルータ シェルフとしても使用されています。ルータ シェルフとして使用する Cisco 7206 および Cisco 7206 VXR の詳細は、「[関連資料](#)」(p.ix)に記載されている Cisco AS5800 ユニバーサル アクセス サーバのマニュアルを参照してください。

- Cisco 7201 ルータ
- Cisco 7301 ルータ
- Cisco 7304 ルータに搭載されている Cisco 7304 PCI ポート アダプタ キャリア カード
- Cisco 7401 ASR ルータ
- VIP4-50 および VIP4-80 を搭載した Cisco 7500 シリーズ ルータ
- FlexWAN モジュールを使用する Cisco 7600 シリーズ ルータ

## マニュアルの構成

このマニュアルの構成は、次のとおりです。

章	タイトル	説明
第 1 章	<a href="#">概要</a>	ポート アダプタの概要、およびポート アダプタの LED、ケーブル、コネクタ、光ファイバ伝送の仕様について説明します。
第 2 章	<a href="#">インストールの準備</a>	安全に関する注意事項、必要な工具、およびインストールの準備作業について説明します。
第 3 章	<a href="#">ポート アダプタの取り外しおよび取り付け</a>	ポート アダプタおよび接続ケーブルの取り付けおよび取り外しの手順について説明します。
第 4 章	<a href="#">PA-A6 の設定</a>	ポート アダプタの設定手順について説明します。

## 関連資料

ルータおよびルータ上で実行する Cisco IOS ソフトウェアには、さまざまな機能が統合されています。これらの情報は、以下の資料に記載されています。

- Cisco IOS ソフトウェア

コンフィギュレーション情報およびサポートについては、一連の Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション マニュアルのうち、ご使用のシスコ ハードウェアに実装されているソフトウェア リリースのコンフィギュレーション ガイドおよびコマンド リファレンスを参照してください。



**(注)** Cisco IOS ソフトウェアのコンフィギュレーション、ハードウェアのインストールおよびメンテナンス マニュアルは、WWW 上の URL、<http://www.cisco.com>、<http://www-china.cisco.com>、または <http://www-europe.cisco.com> から入手することもできます。

- Cisco 7200 シリーズ ルータ

- Cisco 7200 シリーズ ルータのマニュアルへ簡単にアクセスするためのオンライン ディレクトリの詳細は、『Cisco 7200 Series Routers Documentation Roadmap』を参照してください。このマニュアルは、次の URL から入手できます。

[http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps341/products\\_documentation\\_roadmap09186a00801c0915.html](http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps341/products_documentation_roadmap09186a00801c0915.html)

- ハードウェア (Cisco AS5800 ユニバーサル アクセス サーバにルータ シェルフとして搭載された Cisco 7206 または Cisco 7206 VXR を含む) のインストールおよびメンテナンスの情報は、ご使用の Cisco 7200 シリーズ ルータに付属のオンライン インストール コンフィギュレーション ガイドおよびクイック スタートを参照してください。

- ポート アダプタのハードウェアおよびメモリ設定の詳細は、『Cisco 7200 Series Port Adapter Hardware Configuration Guidelines』を参照してください。

- ネットワーク プロセッシング エンジンまたはネットワーク サービス エンジンの詳細は、『Network Processing Engine and Network Services Engine Installation and Configuration』を参照してください。

- Cisco 7200 VXR ルータ

- Cisco 7200 VXR ルータのマニュアルへ簡単にアクセスするためのオンライン ディレクトリの詳細は、『Cisco 7200 Series Routers Documentation Roadmap』を参照してください。このマニュアルは、次の URL から入手できます。

[http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps341/products\\_documentation\\_roadmap09186a00801c0915.html](http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps341/products_documentation_roadmap09186a00801c0915.html)

- ハードウェアのインストールおよびメンテナンス情報は、『Cisco 7200 VXR Installation and Configuration Guide』または『Cisco 7200 VXR Routers Quick Start Guide』を参照してください。

- ルータ シェルフとして使用する Cisco 7206 または Cisco 7206 VXR の詳細は、Cisco AS5800 シリーズ ユニバーサルゲートウェイのマニュアルを参照してください。このマニュアルは、次の URL から入手できます。

[http://www.cisco.com/en/US/products/hw/univgate/ps509/tsd\\_products\\_support\\_series\\_home.html](http://www.cisco.com/en/US/products/hw/univgate/ps509/tsd_products_support_series_home.html)

- Cisco 7201 ルータ

- Cisco 7201 ルータのマニュアルへ簡単にアクセスするためのオンライン ディレクトリの詳細は、『Cisco 7201 Router Documentation Roadmap』を参照してください。このマニュアルは、次の URL から入手できます。

[http://www.cisco.com/en/US/customer/products/hw/routers/ps341/products\\_documentation\\_roadmap09186a00807f635a.html](http://www.cisco.com/en/US/customer/products/hw/routers/ps341/products_documentation_roadmap09186a00807f635a.html)

- ハードウェアのインストールおよびメンテナンス情報は、『*Cisco 7201 Installation and Configuration Guide*』または『*Cisco 7201 Router Quick Start Guide*』を参照してください。
- Cisco 7301 ルータ
  - Cisco 7301 ルータのマニュアルへ簡単にアクセスするためのオンラインディレクトリの詳細は、『*Cisco 7301 Internet Router Documentation Roadmap*』を参照してください。このマニュアルは、次の URL から入手できます。  
[http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps352/products\\_documentation\\_roadmap09186a00801c0f21.html](http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps352/products_documentation_roadmap09186a00801c0f21.html)
  - ハードウェアのインストールおよびメンテナンス情報は、『*Cisco 7301 Installation and Configuration Guide*』または『*Cisco 7301 Router Quick Start Guide*』を参照してください。
- Cisco 7304 ルータに搭載されている Cisco 7304 PCI ポート アダプタ キャリア カード
  - Cisco 7301 ルータに搭載されている Cisco 7304 PCI ポート アダプタ キャリア カードのマニュアルへ簡単にアクセスするためのオンラインディレクトリの詳細は、『*Cisco 7304 Router Line Card, Carrier Card, Port Adapter, Modular Services Card, and Shared Port Adapter Documentation Roadmap*』を参照してください。このマニュアルは、次の URL から入手できます。  
[http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps352/products\\_documentation\\_roadmap09186a00801c0f5e.html](http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps352/products_documentation_roadmap09186a00801c0f5e.html)
  - ハードウェアのインストールおよびメンテナンス情報は、『*Cisco 7304 PCI Port Adapter Carrier Card Installation and Configuration Guide*』を参照してください。
- Cisco 7401 ASR ルータ
  - Cisco 7401 ASR ルータのマニュアルへ簡単にアクセスするためのオンラインディレクトリの詳細は、『*Cisco 7401 ASR Router Documentation Roadmap*』を参照してください。このマニュアルは、次の URL から入手できます。  
[http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps354/products\\_documentation\\_roadmap09186a00801c0fd5.html](http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps354/products_documentation_roadmap09186a00801c0fd5.html)
  - ハードウェアのインストールおよびメンテナンス情報は、『*Cisco 7401 ASR Installation and Configuration Guide*』または『*Cisco 7401 ASR Router Quick Start Guide*』を参照してください。
- Cisco 7500 シリーズ ルータ
  - Cisco 7500 シリーズルータのマニュアルへ簡単にアクセスするためのオンラインディレクトリの詳細は、『*Cisco 7500 Series Routers Documentation Roadmap*』を参照してください。このマニュアルは、次の URL から入手できます。  
[http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps359/products\\_documentation\\_roadmap09186a00801c0f9b.html](http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps359/products_documentation_roadmap09186a00801c0f9b.html)
  - ハードウェアのインストールおよびメンテナンス情報は、『*Cisco 7500 Series Installation and Configuration Guide*』またはご使用の Cisco 7500 シリーズルータのオンラインクイックスタートを参照してください。
- FlexWAN モジュールを使用する Cisco 7600 シリーズ ルータ
  - Cisco 7600 シリーズルータのマニュアルへ簡単にアクセスするためのオンラインディレクトリの詳細は、『*Cisco 7600 Series Routers Documentation Roadmap*』を参照してください。このマニュアルは、次の URL から入手できます。  
[http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps368/products\\_documentation\\_roadmap09186a00801ebed9.html](http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps368/products_documentation_roadmap09186a00801ebed9.html)
  - ハードウェアのインストールおよびメンテナンス情報は、ご使用の Cisco 7600 シリーズルータに付属のオンラインインストールコンフィギュレーションガイドを参照してください。

- 国際適合規格、安全情報、および WAN インターフェイス関連の規定情報は、次のマニュアルを参照してください。ご使用の特定のルータのドキュメンテーション ロードマップを使用して、ご使用のルータに適したマニュアルにリンクしてください。
  - 『*Cisco AS5800 Universal Access Server Regulatory Compliance and Safety Information*』
  - 『*Regulatory Compliance and Safety Information for Cisco 7200 Series Routers*』
  - 『*Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco 7301 Internet Router*』
  - 『*Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco 7304 Internet Router*』
  - 『*Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco 7500 Series Routers*』
  - 『*Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco 7600 Series Routers*』

## マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、およびセキュリティ ガイドライン

マニュアルの入手、テクニカル サポートの利用、マニュアルに関するフィードバックの提供、セキュリティ ガイドライン、推奨エイリアス、およびシスコの一般的なマニュアルについては、次の URL で毎月更新される『*What's New in Cisco Product Documentation*』を参照してください。『*What's New in Cisco Product Documentation*』には、シスコの新規および改訂版の技術マニュアルの一覧が示されています。

<http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html>

### Japan TAC Web サイト

Japan TAC Web サイトでは、利用頻度の高い TAC Web サイト (<http://www.cisco.com/tac>) のドキュメントを日本語で提供しています。Japan TAC Web サイトには、次の URL からアクセスしてください。

<http://www.cisco.com/jp/go/tac>

サポート契約を結んでいない方は、「ゲスト」としてご登録いただくだけで、Japan TAC Web サイトのドキュメントにアクセスできます。

Japan TAC Web サイトにアクセスするには、Cisco.com のログイン ID とパスワードが必要です。ログイン ID とパスワードを取得していない場合は、次の URL にアクセスして登録手続きを行ってください。

<http://www.cisco.com/jp/register/>

