



INDEX

Numerics

4E
ポートアダプタ LED 1-3

C

Cisco 7120 シリーズ
スロット番号 1-5
Cisco 7140 シリーズ
スロット番号 1-5

E

ENABLED LED
4E 上 1-3
ESD の防止 2-5

I

ISA
スロットの位置 1-5

L

LAN インターフェイス
スロット番号 1-5
LED
4E 上の ENABLED LED 1-3
4E ポートアダプタ 1-3

S

show interface コマンド 4-9
show version コマンド 4-8

W

WAN インターフェイス
スロット番号 1-5

あ

安全に関する注意事項 2-4

い

インターフェイス プロセッサ
インストールに必要な工具と機器 2-1
インストールの要件 2-1

こ

コマンド
show interface 4-9
show version 4-8
コマンド例
show interface コマンド 4-9
show version コマンド 4-8

さ

サービスアダプタ
スロットの位置 1-5

す

スロット 0、内蔵 LAN インターフェイス 1-5
スロット 1 およびスロット 2、内蔵 WAN インターフェイス 1-5
スロット 3 およびスロット 4、モジュール式ポートアダプタ スロット 1-5
スロット 5、サービスアダプタ フレームトレイ 1-5
スロット番号
Cisco 7120 シリーズ 1-5

- Cisco 7140 シリーズ 1-5
- れ
 - 例、コマンド
 - show interface コマンド 4-9
 - show version コマンド 4-8
- せ
- 静電破壊
 - ESD の防止を参照
- て
- 電気製品の取り扱いに関する注意事項 2-4
- 電話線を扱う場合の注意 2-4
- と
- 取り付け
 - VIP の要件 2-1
- な
- 内蔵 LAN
 - スロット番号 1-5
- 内蔵 WAN
 - スロット番号 1-5
- ほ
- ポートアダプタ
 - 4E
 - LED 1-3
 - スロットの位置 1-5
- ま
- マニュアル
 - VIP 関連のソフトウェア コマンド vi
- よ
- 要件
 - VIP の取り付け 2-1