



はじめに

ここでは、このマニュアルの目的、構成、および関連製品やサービスに関する参考資料について説明します。ここで説明する内容は、次のとおりです。

- [マニュアルの変更履歴 \(p.vi\)](#)
- [目的 \(p.vi\)](#)
- [マニュアルの構成 \(p.vi\)](#)
- [関連資料 \(p.vii\)](#)
- [マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、およびセキュリティ ガイドライン \(p.ix\)](#)

マニュアルの変更履歴

バージョン OL-3522-02 から始まる次の変更履歴表は、このマニュアルにおける技術的な変更内容を記録したものです。

| マニュアルのバージョン | 日付 | 変更の概要 |
|-------------|---------|---------------|
| OL-3522-02 | 2007年4月 | 新しいテンプレートに移動。 |

目的

このマニュアルでは、PA-8B-ST Basic Rate Interface (BRI) ISDN (総合デジタル通信網) ポートアダプタ (以下、PA-8B-ST) のインストールおよびコンフィギュレーションについて説明します。このアダプタは、次のプラットフォームで使用できます。

- Cisco 7100 シリーズ ルータ — Cisco 7120 シリーズおよび Cisco 7140 シリーズで構成
- Cisco 7200 シリーズ ルータおよび Cisco 7200 VXR ルータ — 2 スロットの Cisco 7202、4 スロットの Cisco 7204/Cisco 7204VXR、および 6 スロットの Cisco 7206/Cisco 7206VXR で構成
- Cisco 7301 ルータ
- Cisco 7401ASR ルータ

マニュアルの構成

このマニュアルの構成は、次のとおりです。

| 章 | タイトル | 説明 |
|-------|---------------------|---|
| 第 1 章 | 概要 | PA-8B-ST、LED 表示、ケーブル、およびレセプタクルについて説明します。 |
| 第 2 章 | インストールの準備 | 安全に関する注意事項、必要な工具、取り付け前の準備作業について説明します。 |
| 第 3 章 | ポートアダプタの取り外しおよび取り付け | サポート対象のプラットフォームにおける PA-8B-ST の取り付けおよび取り外し手順について説明します。 |
| 第 4 章 | PA-8B-ST の設定 | サポート対象のプラットフォームにおける PA-8B-ST の設定手順について説明します。 |

関連資料

ご使用のルータ/スイッチおよびルータ/スイッチ上で稼働する Cisco IOS ソフトウェアは、幅広く充実した機能を備えています。これらの機能の詳細については、以下の関連資料を参照してください。

- Cisco IOS ソフトウェア

一連の Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション マニュアルのうち、ご使用の Cisco ハードウェアにインストールされているソフトウェアのリリースに対応したコマンド リファレンスを参照してください。



(注) Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーションのマニュアルと、ハードウェア インストールおよびメンテナンスのマニュアルは、WWW 上の URL、<http://www.cisco.com>、<http://www-china.cisco.com>、または <http://www-europe.cisco.com> から入手することができます。

- Cisco 7100 シリーズ ルータ

- Cisco 7100 シリーズ ルータのマニュアルに簡単にアクセスするためのオンラインディレクトリについては、『Cisco 7100 Series Documentation Roadmap』を参照してください。このマニュアルは、次の URL から入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/vpndevc/ps333/products_product_index09186a00800fa142.html

- ハードウェアのインストールおよびコンフィギュレーションについては、『Cisco 7100 Series VPN Router Installation and Configuration Guide』を参照してください。
- Virtual Private Network (VPN; バーチャルプライベートネットワーク) の設定については、『Cisco 7100 Series VPN Configuration Guide』を参照してください。

- Cisco 7200 シリーズ ルータ

- Cisco 7200 シリーズ ルータのマニュアルに簡単にアクセスするためのオンラインディレクトリについては、『Cisco 7200 Series Routers Documentation Roadmap』を参照してください。このマニュアルは、次の URL から入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps341/products_documentation_roadmap09186a00801c0915.html

- ハードウェア インストールおよびコンフィギュレーション (Cisco AS5800 ユニバーサル アクセス サーバに搭載のルータ シェルフとしての Cisco 7206 または Cisco 7206VXR を含む) については、ご使用の Cisco 7200 シリーズ ルータのオンライン インストール コンフィギュレーション ガイドおよびクイック スタート ガイドを参照してください。
- ポート アダプタのハードウェアおよびメモリ構成については、『Cisco 7200 Series Port Adapter Hardware Configuration Guidelines』を参照してください。
- Network Processing Engine (NPE; ネットワーク処理エンジン) または Network Service Engine (NSE; ネットワーク サービス エンジン) については、『Network Processing Engine and Network Services Engine Installation and Configuration』のマニュアルを参照してください。

- Cisco 7200 VXR ルータ

- Cisco 7200 VXR ルータのマニュアルに簡単にアクセスするためのオンライン ディレクトリについては、『Cisco 7200 Series Routers Documentation Roadmap』を参照してください。このマニュアルは、次の URL から入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps341/products_documentation_roadmap09186a00801c0915.html

- ハードウェアのインストールおよびメンテナンスの詳細については、『Cisco 7200 VXR Installation and Configuration Guide』または『Cisco 7200 VXR Routers Quick Start Guide』を参照してください。

- Cisco 7301 ルータ
 - Cisco 7301 ルータのマニュアルに簡単にアクセスするためのオンラインディレクトリについては、『Cisco 7301 Internet Router Documentation Roadmap』を参照してください。このマニュアルは、次の URL から入手できます。
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps352/products_documentation_roadmap09186a00801c0f21.html
 - ハードウェアのインストールおよびメンテナンスの詳細については、『Cisco 7301 Installation and Configuration Guide』または『Cisco 7301 Router Quick Start Guide』を参照してください。
- Cisco 7401ASR ルータ
 - Cisco 7401ASR ルータのマニュアルに簡単にアクセスするためのオンラインディレクトリについては、『Cisco 7401ASR Router Documentation Roadmap』を参照してください。このマニュアルは、次の URL から入手できます。
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps354/products_documentation_roadmap09186a00801c0fd5.html
 - ハードウェアのインストールおよびメンテナンスの詳細については、『Cisco 7401ASR Installation and Configuration Guide』または『Cisco 7401ASR Router Quick Start Guide』を参照してください。
- WAN インターフェイス関連の国際適合規格、安全性、規制情報については、次の資料を参照してください。ご使用のルータのマニュアルへは、そのルータのドキュメンテーションロードマップからのリンクを使用してください。
 - 『Regulatory Compliance and Safety Information for Cisco 7100 Series VPN Routers』
 - 『Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco 7200 Series Routers』
 - 『Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco 7301 Internet Router』
 - 『Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco 7401ASR Internet Router』

マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、およびセキュリティ ガイドライン

マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、マニュアルに関するフィードバックの提供、セキュリティ ガイドライン、推奨されるエイリアス、およびシスコ マニュアルに関する全般的な情報については、次の URL で毎月更新される『*What's New in Cisco Product Documentation*』を参照してください。

<http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html>

Japan TAC Web サイト

Japan TAC Web サイトでは、利用頻度の高い TAC Web サイト (<http://www.cisco.com/tac>) のドキュメントを日本語で提供しています。Japan TAC Web サイトには、次の URL からアクセスしてください。

<http://www.cisco.com/jp/go/tac>

サポート契約を結んでいない方は、「ゲスト」としてご登録いただくだけで、Japan TAC Web サイトのドキュメントにアクセスできます。

Japan TAC Web サイトにアクセスするには、Cisco.com のログイン ID とパスワードが必要です。ログイン ID とパスワードを取得していない場合は、次の URL にアクセスして登録手続きを行ってください。

<http://www.cisco.com/jp/register/>

