



物理インターフェイスの設定

Cisco ASR 1000 シリーズアグリゲーションサービスルータは、ギガビットイーサネット、Packet over SONET (POS)、およびシリアル共有ポートアダプタ (SPA) インターフェイスなどさまざまな種類の物理 (ハードウェア) インターフェイスをサポートします。ハードウェアに関する技術的な説明およびインターフェイスのインストールに関する情報については、ご使用の製品のハードウェアのインストールおよび設定マニュアルを参照してください。

- [機能情報の確認, 1 ページ](#)
- [設定情報, 1 ページ](#)
- [コマンドリファレンス情報, 2 ページ](#)

機能情報の確認

ご使用のソフトウェアリリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよびソフトウェアリリースの [Bug Search Tool](#) およびリリース ノートを参照してください。このモジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリストを確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、www.cisco.com/go/cfn からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

設定情報

- ギガビットイーサネットの管理イーサネット インターフェイスの使い方については、次の URL で『Cisco ASR 1000 Series Aggregation Services Routers Software Configuration Guide』の「Using the Management Ethernet Interface」の章を参照してください。

<http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/asr1000/configuration/guide/chassis/asrswcfg.html>

- Cisco ASR 1000 シリーズ アグリゲーション サービス ルータでサポートされている SPA インターフェイス プロセッサ (SIP) および SPA の設定およびトラブルシューティングについては、次の URL で『*Cisco ASR 1000 Series Aggregation Services Routers SIP and SPA Software Configuration Guide*』を参照してください。

http://cisco.com/en/US/docs/interfaces_modules/shared_port_adapters/configuration/ASR1000/ASRspasw.html

コマンドリファレンス情報

- インターフェイスの設定に使用するコマンドの詳細については、次の URL の『*Cisco IOS Interface and Hardware Component Command Reference*』に記載されています。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/interface/command/reference/ir_book.html

- それ以外の Cisco IOS XE コマンドの詳細については、<http://tools.cisco.com/Support/CLILookup> にある Command Lookup Tool を使用するか、http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/allreleasemcl/all_book.html にある『*Cisco IOS Master Command List, All Releases*』を参照してください。