



アラームの説明

- [アラームの説明 \(1 ページ\)](#)

アラームの説明

このセクションには、アラームとリンクされた説明のリストが含まれています。アラームは、ポリシーのルール違反が発生するとトリガーされます。ポリシーの設定方法の詳細については、次のいずれかのトピックを参照してください。

- [Crosswork Cloud Network Insightsポリシーの追加](#)
- [Crosswork Cloud Traffic Analysisポリシーの追加](#)

表 1: *Crosswork Cloud Network Insights* アラーム

予期しないASプレフィックス (Unexpected AS Prefix)	プレフィックスの取り消し (Prefix Withdrawal)	アップストリームASの変更 (Upstream AS Change)
AS発信元違反 (AS Origin Violation)	ROAの有効期限 (ROA Expiry)	有効なASパス違反 (Valid AS Path Violation)
新しいASパスのエッジ (New AS Path Edge)	ROA障害 (ROA Failure)	ピアの停止 (Peer Down)
ASパス長違反 (AS Path Length Violation)	ROAが見つからない (ROA Not Found)	アドバタイズされたプレフィックスの数 (Advertised Prefix Count)
親集約の変更 (Parent Aggregate Change)	DNSルートプレフィックスの取り消し (DNS Root Prefix Withdrawal)	禁止されたIPプレフィックス (Prohibited IP Prefix)
プレフィックスアドバタイズメント (Prefix Advertisement)	サブプレフィックスアドバタイズメント (SubPrefix Advertisement)	

表 2: *Crosswork Cloud Traffic Analysis* アラーム

ゲートウェイ接続	デバイスの接続性	インターフェイス TX の使用率
インターフェイス RX の使用率	プレフィックス使用率	

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。