



## ピアの停止

---

- [ピアの停止 \(1 ページ\)](#)

### ピアの停止

このアラームは、Crosswork Cloud Network Insights とモニタ対象ピアとの間のピアリングセッションの状態をモニタします。Crosswork Cloud Network Insights とモニタ対象ピアとの間のピアリングセッションが、予測されていた確立状態でない場合に、問題が発生する可能性があります。ピアリングセッションが確立状態になると、アラームはクリアされます。

#### 考えられる検出される問題

このアラームは、モニタ対象ピアでの BGP プロセスの問題、またはピアリングに影響を与えるハードウェアやソフトウェアの問題を特定するのに役立ちます。



## 翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。