



Cisco ACI と Cisco ACI Virtual Edge

- [Cisco ACI と Cisco ACI Virtual Edge](#) (1 ページ)

Cisco ACI と Cisco ACI Virtual Edge

Cisco APIC リリース 3.1(1) 以降では、シスコ アプリケーション セントリック インフラストラクチャ (ACI) は Cisco ACI Virtual Edge をサポートします。Cisco ACI Virtual Edge はハイパーバイザに依存しない分散サービス VM で、ハイパーバイザに属しているネイティブな分散仮想スイッチを利用します。Cisco ACI Virtual Edge はユーザ スペースで動作し、仮想リーフとして機能し、Cisco Application Policy Infrastructure Controller (APIC) によって管理されます。

Cisco ACI Virtual Edge に関する情報は、[Cisco.com](#) から入手できる、次のドキュメントから得られます:

- Cisco ACI Virtual Edge Release Notes
- Cisco ACI Virtual Edge Installation Guide
- Cisco ACI Virtual Edge Configuration Guide

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。