



サポートされる Cisco MDS NX-OS ソフトウェアの無停止ダウングレードパス

次のセクションでは、Cisco MDS NX-OS リリース 9.x からそれより前の Cisco MDS NX-OS リリースにダウングレードする方法について説明します。

- [Cisco MDS NX-OS リリース 9.4\(3\) からの無停止ダウングレードパス \(1 ページ\)](#)
- [Cisco MDS NX-OS リリース 9.4\(2a\) からの無停止ダウングレードパス \(2 ページ\)](#)
- [Cisco MDS NX-OS リリース 9.4\(2\) からの無停止ダウングレードパス \(3 ページ\)](#)
- [Cisco MDS NX-OS リリース 9.4\(1a\) からの無停止ダウングレードパス \(4 ページ\)](#)
- [Cisco MDS NX-OS リリース 9.4\(1\) からの無停止ダウングレードパス \(4 ページ\)](#)
- [Cisco MDS NX-OS リリース 9.3\(2a\) からの無停止ダウングレードパス \(5 ページ\)](#)
- [Cisco MDS NX-OS リリース 9.3\(2\) からの無停止ダウングレードパス \(6 ページ\)](#)
- [Cisco MDS NX-OS リリース 9.3\(1\) からの無停止ダウングレードパス \(6 ページ\)](#)
- [Cisco MDS NX-OS リリース 9.2\(2\) からの無停止ダウングレードパス \(7 ページ\)](#)
- [Cisco MDS NX-OS リリース 9.2\(1\) からの無停止ダウングレードパス \(8 ページ\)](#)
- [Cisco MDS NX-OS リリース 9.4\(1a\) からの FICON の無停止ダウングレードパス \(8 ページ\)](#)

Cisco MDS NX-OS リリース 9.4(3) からの無停止ダウングレードパス

MDS NX-OS リリースへ	無停止ダウングレードパスと順を追ったダウングレード手順
9.4(x)	目的のリリースへのダウングレード
9.3(x)	目的のリリースへのダウングレード
9.2(x)	目的のリリースへのダウングレード
8.5(1)	目的のリリースへのダウングレード

MDS NX-OS リリースへ	無停止ダウングレードパスと順を追ったダウングレード手順
8.4(2c)、8.4(2d)、8.4(2e)、8.4(2f)	目的のリリースへのダウングレード
8.4(2c) より前の 8.x	1. MDS NX-OS リリース 8.4(2c) への直接ダウングレード 2. 目的のリリースへのダウングレード
7.3(1)DY	1. MDS NX-OS リリース 8.4(2c) への直接ダウングレード 2. MDS NX-OS リリース 8.1(1b) への直接ダウングレード 3. 目的のリリースへのダウングレード
6.2(29)、6.2(31)、6.2(33)	1. MDS NX-OS リリース 8.4(2c) への直接ダウングレード 2. 目的のリリースへのダウングレード

Cisco MDS NX-OS リリース 9.4(2a) からの無停止ダウングレードパス

MDS NX-OS リリースへ	無停止ダウングレードパスと順を追ったダウングレード手順
9.4(2a)	目的のリリースへのダウングレード
9.4(1)	目的のリリースへのダウングレード
9.3(x)	目的のリリースへのダウングレード
9.2(x)	目的のリリースへのダウングレード
8.5(1)	目的のリリースへのダウングレード
8.4(2c)、8.4(2d)、8.4(2e)、8.4(2f)	目的のリリースへのダウングレード
8.4(2c) より前の 8.x	1. MDS NX-OS リリース 8.4(2c) への直接ダウングレード 2. 目的のリリースへのダウングレード
7.3(1)DY	1. MDS NX-OS リリース 8.4(2c) への直接ダウングレード 2. MDS NX-OS リリース 8.1(1b) への直接ダウングレード 3. 目的のリリースへのダウングレード

MDS NX-OS リリースへ	無停止ダウングレードパスと順を追ったダウングレード手順
6.2(29)、6.2(31)、6.2(33)	1. MDS NX-OS リリース 8.4(2c) への直接ダウングレード 2. 目的のリリースへのダウングレード



(注) Cisco MDS NX-OS リリース 9.4(2a) から Cisco MDS NX-OS リリース 9.4(2) への直接ダウングレードは推奨されていません。

Cisco MDS NX-OS リリース 9.4(2) からの無停止ダウングレードパス

MDS NX-OS リリースへ	無停止ダウングレードパスと順を追ったダウングレード手順
9.4 (2)	目的のリリースへのダウングレード
9.4(1)	目的のリリースへのダウングレード
9.3(x)	目的のリリースへのダウングレード
9.2(x)	目的のリリースへのダウングレード
8.5(1)	目的のリリースへのダウングレード
8.4(2c)、8.4(2d)、8.4(2e)、8.4(2f)	目的のリリースへのダウングレード
8.4(2c) より前の 8.x	1. MDS NX-OS リリース 8.4(2c) への直接ダウングレード 2. 目的のリリースへのダウングレード
7.3(1)DY	1. MDS NX-OS リリース 8.4(2c) への直接ダウングレード 2. MDS NX-OS リリース 8.1(1b) への直接ダウングレード 3. 目的のリリースへのダウングレード
6.2(29)、6.2(31)、6.2(33)	1. MDS NX-OS リリース 8.4(2c) への直接ダウングレード 2. 目的のリリースへのダウングレード

Cisco MDS NX-OS リリース 9.4(1a) からの無停止ダウングレードパス

MDS NX-OS リリースへ	無停止ダウングレードパスと順を追ったダウングレード手順
9.4(1)	目的のリリースへのダウングレード
9.3(x)	目的のリリースへのダウングレード
9.2(x)	目的のリリースへのダウングレード
8.5(1)	目的のリリースへのダウングレード
8.4(2c)、8.4(2d)、8.4(2e)、8.4(2f)	目的のリリースへのダウングレード
8.4(2c) より前の 8.x	1. MDS NX-OS リリース 8.4(2c) への直接ダウングレード 2. 目的のリリースへのダウングレード
7.3(1)DY	1. MDS NX-OS リリース 8.4(2c) への直接ダウングレード 2. MDS NX-OS リリース 8.1(1b) への直接ダウングレード 3. 目的のリリースへのダウングレード
6.2(29)、6.2(31)、6.2(33)	1. MDS NX-OS リリース 8.4(2c) への直接ダウングレード 2. 目的のリリースへのダウングレード

Cisco MDS NX-OS リリース 9.4(1) からの無停止ダウングレードパス

MDS NX-OS リリースへ	無停止ダウングレードパスと順を追ったダウングレード手順
9.x	目的のリリースへのダウングレード
8.1(x) 以降のリリース	目的のリリースへのダウングレード
すべての 7.3(x) リリース	1. MDS NX-OS リリース 8.1(1b) への直接ダウングレード 2. 目的のリリースへのダウングレード
6.2(29) 以降のリリース	1. MDS NX-OS リリース 8.4(2c) への直接ダウングレード 2. 目的のリリースへのダウングレード

MDS NX-OS リリースへ	無停止ダウングレードパスと順を追ったダウングレード手順
6.2(13a) ～ 6.2(27)	1. MDS NX-OS リリース 8.1(1b) への直接ダウングレード 2. 目的のリリースへのダウングレード
6.2(13a) より前のすべての 6.2(x) リリース	1. MDS NX-OS リリース 8.1(1b) への直接ダウングレード 2. MDS NX-OS リリース 6.2(13a) へのダウングレード 3. 目的のリリースへのダウングレード

Cisco MDS NX-OS リリース 9.3(2a) からの無停止ダウングレードパス

MDS NX-OS リリースへ	無停止ダウングレードパスと順を追ったダウングレード手順
9.3(x)	目的のリリースへのダウングレード
9.2(x)	目的のリリースへのダウングレード
8.1(x) 以降のリリース	目的のリリースへのダウングレード
すべての 7.3(x) リリース	1. MDS NX-OS リリース 8.1(1b) への直接ダウングレード 2. 目的のリリースへのダウングレード
6.2(29) 以降のリリース	1. MDS NX-OS リリース 8.4(2c) への直接ダウングレード 2. 目的のリリースへのダウングレード
6.2(13a) ～ 6.2(27)	1. MDS NX-OS リリース 8.1(1b) への直接ダウングレード 2. 目的のリリースへのダウングレード
6.2(13a) より前のすべての 6.2(x) リリース	1. MDS NX-OS リリース 8.1(1b) への直接ダウングレード 2. MDS NX-OS リリース 6.2(13a) へのダウングレード 3. 目的のリリースへのダウングレード

Cisco MDS NX-OS リリース 9.3(2) からの無停止ダウングレードパス

MDS NX-OS リリースへ	無停止ダウングレードパスと順を追ったダウングレード手順
9.3(1)	目的のリリースへのダウングレード
9.2(x)	目的のリリースへのダウングレード
8.1(x) 以降のリリース	目的のリリースへのダウングレード
すべての 7.3(x) リリース	1. MDS NX-OS リリース 8.1(1b) への直接ダウングレード 2. 目的のリリースへのダウングレード
6.2(29) 以降のリリース	1. MDS NX-OS リリース 8.4(2c) への直接ダウングレード 2. 目的のリリースへのダウングレード
6.2(13a) ~ 6.2(27)	1. MDS NX-OS リリース 8.1(1b) への直接ダウングレード 2. 目的のリリースへのダウングレード
6.2(13a) より前のすべての 6.2(x) リリース	1. MDS NX-OS リリース 8.1(1b) への直接ダウングレード 2. MDS NX-OS リリース 6.2(13a) へのダウングレード 3. 目的のリリースへのダウングレード

Cisco MDS NX-OS リリース 9.3(1) からの無停止ダウングレードパス

MDS NX-OS リリースへ	無停止ダウングレードパスと順を追ったダウングレード手順
9.2(x)	目的のリリースへのダウングレード
8.1(x) 以降のリリース	目的のリリースへのダウングレード
すべての 7.3(x) リリース	1. MDS NX-OS リリース 8.1(1b) への直接ダウングレード 2. 目的のリリースへのダウングレード
6.2(29) 以降のリリース	1. MDS NX-OS リリース 8.4(2c) への直接ダウングレード 2. 目的のリリースへのダウングレード

MDS NX-OS リリースへ	無停止ダウングレードパスと順を追ったダウングレード手順
6.2(13a) ～ 6.2(27)	1. MDS NX-OS リリース 8.1(1b) への直接ダウングレード 2. 目的のリリースへのダウングレード
6.2(13a) より前のすべての 6.2(x) リリース	1. MDS NX-OS リリース 8.1(1b) への直接ダウングレード 2. MDS NX-OS リリース 6.2(13a) へのダウングレード 3. 目的のリリースへのダウングレード

Cisco MDS NX-OS リリース 9.2(2) からの無停止ダウングレードパス

MDS NX-OS リリースへ	無停止ダウングレードパスと順を追ったダウングレード手順
9.2(1)	目的のリリースへのダウングレード
8.1(x) 以降のリリース	目的のリリースへのダウングレード
すべての 7.3(x) リリース	1. MDS NX-OS リリース 8.1(1b) への直接ダウングレード 2. 目的のリリースへのダウングレード
6.2(29) 以降のリリース	1. MDS NX-OS リリース 8.4(2c) への直接ダウングレード 2. 目的のリリースへのダウングレード
6.2(13a) ～ 6.2(27)	1. MDS NX-OS リリース 8.1(1b) への直接ダウングレード 2. 目的のリリースへのダウングレード
6.2(13a) より前のすべての 6.2(x) リリース	1. MDS NX-OS リリース 8.1(1b) への直接ダウングレード 2. MDS NX-OS リリース 6.2(13a) へのダウングレード 3. 目的のリリースへのダウングレード

Cisco MDS NX-OS リリース 9.2(1) からの無停止ダウングレードパス

MDS NX-OS リリースへ	無停止ダウングレードパスと順を追ったダウングレード手順
8.1(x) 以降のリリース	目的のリリースへのダウングレード
すべての 7.3(x) リリース	1. MDS NX-OS リリース 8.1(1b) への直接ダウングレード 2. 目的のリリースへのダウングレード
6.2(29) 以降のリリース	1. MDS NX-OS リリース 8.4(2c) への直接ダウングレード 2. 目的のリリースへのダウングレード
6.2(13a) ～ 6.2(27)	1. MDS NX-OS リリース 8.1(1b) への直接ダウングレード 2. 目的のリリースへのダウングレード
6.2(13a) より前のすべての 6.2(x) リリース	1. MDS NX-OS リリース 8.1(1b) への直接ダウングレード 2. MDS NX-OS リリース 6.2(13a) へのダウングレード 3. 目的のリリースへのダウングレード

Cisco MDS NX-OS リリース 9.4(1a) からの FICON の無停止ダウングレードパス

現在の FICON 認定リリース	無停止ダウングレードパスと順を追ったダウングレード手順
8.4(2e)	目的のリリースへのダウングレード
8.4(2c)	目的のリリースへのダウングレード
8.4(2b)	1. MDS NX-OS リリース 8.4(2c) への直接ダウングレード 2. 目的のリリースへのダウングレード
8.4(1a)	1. MDS NX-OS リリース 8.4(2c) への直接ダウングレード 2. 目的のリリースへのダウングレード

現在の FICON 認定リリース	無停止ダウングレードパスと順を追ったダウングレード手順
8.1(1b)	1. MDS NX-OS リリース 8.4(2c) への直接ダウングレード 2. 目的のリリースへのダウングレード
8.1(1a)	1. MDS NX-OS リリース 8.4(2c) への直接ダウングレード 2. MDS NX-OS リリース 8.1(1b) への直接ダウングレード 3. 目的のリリースへのダウングレード
6.2(11e)	1. MDS NX-OS リリース 8.4(2c) への直接ダウングレード 2. MDS NX-OS リリース 8.1(1b) への直接ダウングレード 3. MDS NX-OS リリース 8.1(1a) への直接ダウングレード 4. 目的のリリースへのダウングレード

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。