



# プログラマビリティ機能のプラットフォーム サポート

この章では、Cisco Nexus プラットフォームスイート全体でサポートされていない機能のプラットフォーム サポートについて定義します。

- [プログラマビリティ機能のプラットフォーム サポート \(1 ページ\)](#)

## プログラマビリティ機能のプラットフォーム サポート

次の表に、各機能でサポートされるプラットフォームと、それらが最初に導入されたリリースを示します。最初の製品リリースでサポートされるプラットフォームの詳細については、リリース ノートを参照してください。

### bash シェル

[Bash について](#)に戻ってください。

| 機能           | サポートされるプラットフォームまたはラインカード   | サポートされるようになった最初のリリース | プラットフォームの例外 |
|--------------|----------------------------|----------------------|-------------|
| DME のモジュール方式 | Cisco Nexus 9800 シリーズ スイッチ | Cisco NX-OS 10.3(1)F |             |

### Chef クライアント

[Cisco NX-OS でのシェフ クライアントの使用](#)に戻ってください。

| 機能          | サポートされるプラットフォームまたはラインカード                                                  | サポートされるようになった最初のリリース    | プラットフォームの例外  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| Chef エージェント | Cisco Nexus 9300 プラットフォームスイッチ<br><br>Cisco Nexus 9500 プラットフォームスイッチとラインカード | Cisco NX-OS 7.0(3)I2(5) | N9K-C92348GC |

### モデル駆動型テレメトリ

モデル駆動型テレメトリに戻ります。

| 機能                    | サポートされるプラットフォームまたはラインカード                                                                                   | サポートされるようになった最初のリリース    | プラットフォームの例外  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| センサーパスのエイリアスオプション     | Cisco Nexus 9200、9300-EX、9300-FX/FX2/FXP プラットフォームスイッチ<br><br>EX/FX ラインカード搭載の Cisco Nexus 9500 プラットフォームスイッチ | Cisco NX-OS 9.3(5)      | N9K-C92348GC |
| ソフトウェアテレメトリ (ダイヤルアウト) | Cisco Nexus 9000 プラットフォームスイッチ                                                                              | Cisco NX-OS 7.0(3)I5(1) | N9K-92348GC  |
| ソフトウェアテレメトリ           | Cisco Nexus 9000 プラットフォームスイッチ                                                                              | Cisco NX-OS 10.3(1)F    |              |

### NETCONF エージェント

NETCONF エージェントに戻ります。

| 機能            | サポートされるプラットフォームまたはラインカード      | サポートされるようになった最初のリリース | プラットフォームの例外  |
|---------------|-------------------------------|----------------------|--------------|
| NETCONF のサポート | Cisco Nexus 9800 プラットフォームスイッチ | Cisco NX-OS 10.3(1)F |              |
| NETCONF のサポート | Cisco Nexus 9000 プラットフォームスイッチ |                      | N9K-C92348GC |

### NX-API REST

[NX-API REST](#)に戻ってください。

| 機能        | サポートされるプラットフォームまたはラインカード      | サポートされるようになった最初のリリース | プラットフォームの例外  |
|-----------|-------------------------------|----------------------|--------------|
| DME 構成置換  | Cisco Nexus 9000 プラットフォームスイッチ | Cisco NX-OS 9.3(1)   | N9K-C92348GC |
| DME のサポート | Cisco Nexus 9000 プラットフォームスイッチ | Cisco NX-OS 9.3(1)   | N9K-C92348GC |

### Python API

[Python API](#)に戻ってください。

| 機能       | サポートされるプラットフォームまたはラインカード   | サポートされるようになった最初のリリース | プラットフォームの例外 |
|----------|----------------------------|----------------------|-------------|
| Python 3 | Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチ | Cisco NX-OS 9.3(5)   |             |

### Puppet Agent

[Puppet Agent](#)に戻ってください。

| 機能           | サポートされるプラットフォームまたはラインカード                | サポートされるようになった最初のリリース    | プラットフォームの例外  |
|--------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------|
| Puppet Agent | Cisco Nexus 9300 および 9500 プラットフォーム スイッチ | Cisco NX-OS 7.0(3)I2(5) | N9K-C92348GC |

### TCL スクリプティング

[tcl によるスクリプティング](#)に戻ってください。

| 機能      | サポートされるプラットフォームまたはラインカード   | サポートされるようになった最初のリリース | プラットフォームの例外 |
|---------|----------------------------|----------------------|-------------|
| TCL シェル | Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチ | -                    |             |

## 翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。