



## 概要

---

- [はじめに \(1 ページ\)](#)

## はじめに

Cisco HyperFlex は現在、次の 2 つのコマンドラインインターフェイス (CLI) をサポートしています。

- `hxcli`
- `stcli`

Cisco HyperFlex `hxcli` コマンドは、`stcli` コマンドに代わるものです。可能な場合は、`hxcli` コマンドを使用してください。これは、同等の `stcli` コマンドよりもはるかに高速に実行されるためです。

### 対象読者

Cisco HyperFlex CLI は、お客様とパートナーが使用するためのものです。高度な操作を実行する場合は、TAC の支援を求めてください。

