



## 概要

---

- [はじめに \(1 ページ\)](#)
- [インストールワークフロー \(1 ページ\)](#)

### はじめに


このガイドでは、*Microsoft Hyper-V* に *Cisco HyperFlex System* をインストールおよび設定する方法について説明します。

*VMware ESXi* に *Cisco HyperFlex* システムをインストールするには、次のサイトにあるインストールガイドを参照してください。<https://www.cisco.com/c/en/us/support/hyperconverged-systems/hyperflex-hx-data-platform-software/products-installation-guides-list.html>

*Cisco HyperFlex Systems for Edge* (リモート オフィスおよびブランチ オフィス) をインストールするには、<https://www.cisco.com/c/en/us/support/hyperconverged-systems/hyperflex-hx-data-platform-software/products-installation-and-configuration-guides-list.html> にある展開ガイドを参照してください。

### インストールワークフロー

以下の図と表は、インストールワークフローの概要を説明しています。



306380

タスク	説明	参照先
インストール前	HyperFlex ノードをラックし、Cisco UCS ファブリック インターコネクト (FIs) をセットアップします。	を参照してください。 <a href="#">Cisco HyperFlex ノードの設置</a>
	インストール前のチェックリストに記入します。	<a href="#">インストール前のタスク概要</a>
インストール	<p>Microsoft Hyper-V Manager を使用した HX データ プラットフォーム インストーラ展開</p> <p>HX データ プラットフォーム インストーラを使用して Cisco UCS Manager を設定します。</p> <p>Windows Server と Hyper V をインストールし、HX データ プラットフォームを展開して、最初のクラスタを作成します。</p> <p>Windows Server と Hyper V をインストールし、HX データ プラットフォームを展開して、最初のクラスタを作成します。</p>	<a href="#">HX データ プラットフォーム インストーラの展開</a> <a href="#">Hyper-V クラスタの展開</a>

タスク	説明	参照先
インストール後	HX クラスタ設定後のタスク。	<a href="#">クラスタ拡張—コンバージドノード</a> <a href="#">最初のデータストアを作成する</a>

