



ソフトウェアバンドルをダウンロードします

・ソフトウェアのダウンロード (1 ページ)

ソフトウェアのダウンロード

HyperFlex のアップグレードを正常に完了できるように、Cisco [HyperFlex ダウンロード Web サイト](#) から次の Cisco HyperFlex System コンポーネントバンドルをダウンロードできるようになっています。

- ステップ 1 <https://www.cisco.com/support> に移動し、[製品の選択 (Select a Product)] 検索バーに **HX Data Platform** と入力します。HyperFlex HX Data Platform のダウンロードリンクをクリックします。
- ステップ 2 現在の推奨リリースバージョンをクリックします。
- ステップ 3 既存の HyperFlex クラスタを以前のリリース (.tgz ファイル) からアップグレードするには、最新の Cisco HyperFlex Data Platform アップグレードバンドルのカートアイコンをクリックします。

(注) ダウンロードを続行する前に、ソフトウェアアドバイザリを読み、環境に問題があるかどうかを確認してください。
- ステップ 4 FI モデルに基づいて、対応する UCS インフラストラクチャ ソフトウェアバンドルのカートアイコンをクリックします。
- ステップ 5 UCS B シリーズおよび C シリーズブレードおよびラックマウント サーバ用ソフトウェアのカートアイコンをクリックします。
- ステップ 6 vSphere をアップグレードするには、以前の ESXi バージョンからアップグレードするための ESXi オフラインバンドルの最新の HX カスタム イメージのカートアイコンをクリックします。
- ステップ 7 画面の下部にあるカートアイコンをクリックしてバンドルを確認し、[すべてダウンロード (Download All)] をクリックします。
- ステップ 8 使用許諾契約に同意して、[OK] をクリックして各ファイルを保存します。

