



# ソフトウェアバンドルをダウンロードします

---

・ソフトウェアのダウンロード (1 ページ)

## ソフトウェアのダウンロード

HyperFlex のアップグレードを正常に完了できるように、Cisco [HyperFlex ダウンロード Web サイト](#) から次の Cisco HyperFlex System コンポーネントバンドルをダウンロードできるようになっています。

- 
- ステップ 1** <https://www.cisco.com/support> に移動し、[製品の選択 (Select a Product)] 検索バーに **HX Data Platform** と入力します。HyperFlex HX Data Platform のダウンロードリンクをクリックします。
- ステップ 2** 現在の推奨リリースバージョンをクリックします。
- ステップ 3** 既存の HyperFlex クラスタを以前のリリース (.tgz ファイル) からアップグレードするには、最新の Cisco HyperFlex Data Platform アップグレードバンドルのカートアイコンをクリックします。
- (注) ダウンロードを続行する前に、ソフトウェアアドバイザリを読み、環境に問題があるかどうかを確認してください。
- ステップ 4** FI モデルに基づいて、対応する UCS インフラストラクチャソフトウェアバンドルのカートアイコンをクリックします。
- ステップ 5** UCS B シリーズおよび C シリーズブレードおよびラックマウントサーバ用ソフトウェアのカートアイコンをクリックします。
- ステップ 6** vSphere をアップグレードするには、以前の ESXi バージョンからアップグレードするための ESXi オフラインバンドルの最新の HX カスタム イメージのカートアイコンをクリックします。
- ステップ 7** 画面の下部にあるカートアイコンをクリックしてバンドルを確認し、[すべてダウンロード (Download All)] をクリックします。
- ステップ 8** 使用許諾契約に同意して、[OK] をクリックして各ファイルを保存します。
-



## 翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。