



概要

- [このマニュアルについて \(1 ページ\)](#)

このマニュアルについて

このガイドでは、Cisco HyperFlex システムのネットワークと外部ストレージアーキテクチャの概要について説明します。また、最初の HyperFlex クラスタの設定後に通常実行されるネットワークおよび外部管理手順についても説明します。

このガイドは、サポートされているすべての HX バージョンで使用されます。

