



このガイドの目的

- [このガイドの目的 \(1 ページ\)](#)

このガイドの目的

このガイドは、SEA 管理者が産業用ルータ（IR）で Secure Equipment Access（SEA）サービスを有効にする際に役立ちます。また、このガイドは、管理者が SEA サービスを介して最初のリモートセッションを設定する際にも役立ちます。

詳細と高度な概念については、[Cisco IoT Operations Dashboard のドキュメント](#)を参照してください。

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。