



はじめに

ここでは、『Cisco DCNM 仮想デバイス コンテキスト コンフィギュレーションガイドリリース 5.x』の対象読者、構成、および表記法について説明します。また、関連マニュアルの入手方法についても説明します。

この章では、次の内容について説明します。

- 「対象読者」(P.ix)
- 「マニュアルの構成」(P.ix)
- 「表記法」(P.x)
- 「関連資料」(P.x)
- 「マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート」(P.xiii)

対象読者

このマニュアルは、Cisco NX-OS デバイスの設定およびメンテナンスを担当する、経験豊富なネットワーク管理者が対象です。

マニュアルの構成

このマニュアルは、次の各章に分かれています。

タイトル	説明
第 1 章「概要」	Virtual Device Context (VDC; 仮想デバイス コンテキスト) の概要について説明します。
第 2 章「VDC リソース テンプレートの設定」	VDC リソース テンプレートの作成および設定についての情報を提供します。
第 3 章「VDC の作成」	VDC の作成についての情報を提供します。
第 4 章「仮想デバイス コンテキスト (VDC) の管理」	VDC の管理についての情報を提供します。

表記法

このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。



(注)

「注釈」を意味します。役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介しています。



注意

「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されています。

関連資料

ここでは、Cisco DCNM および Cisco DCNM が管理するプラットフォームの入手可能なマニュアルについて説明します。

ここでは、次の内容について説明します。

- 「Cisco DCNM マニュアル」 (P.x)
- 「Cisco Nexus 1000V シリーズ スイッチのマニュアル」 (P.xi)
- 「Cisco Nexus 2000 シリーズ Fabric Extender マニュアル」 (P.xi)
- 「Cisco Nexus 4000 シリーズ スイッチのマニュアル」 (P.xii)
- 「Cisco Nexus 5000 シリーズ スイッチのマニュアル」 (P.xii)
- 「Cisco Nexus 7000 シリーズ スイッチのマニュアル」 (P.xii)

Cisco DCNM マニュアル

Cisco DCNM のドキュメンテーションは、次の URL で入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps9369/tsd_products_support_series_home.html

Cisco DCNM に関連する各資料は次のとおりです。

リリース ノート

『Cisco DCNM Release Notes, Release 5.x』

コンフィギュレーション ガイド

『Quick Start Guide: Cisco DCNM Virtual Device Context Quick Start, Release 5.x』

『Cisco DCNM Installation and Licensing Guide, Release 5.x』

『Cisco DCNM Fundamentals Configuration Guide, Release 5.x』

『Cisco DCNM System Management Configuration Guide, Release 5.x』

『Cisco DCNM Interfaces Configuration Guide, Release 5.x』

『Cisco DCNM Layer 2 Switching Configuration Guide, Release 5.x』

『Cisco DCNM Security Configuration Guide, Release 5.x』

『Cisco DCNM Unicast Configuration Guide, Release 5.x』

『Cisco DCNM 仮想デバイス コンテキスト コンフィギュレーション ガイド リリース 5.x』
『Cisco DCNM Web Services API Guide, Release 5.x』

Cisco Nexus 1000V シリーズ スイッチのマニュアル

Cisco Nexus 1000V シリーズ スイッチのドキュメンテーションは、次の URL で入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps9902/tsd_products_support_series_home.html

Cisco Nexus 1000V シリーズ スイッチに関連する各資料は次のとおりです。

リリース ノート

『Cisco Nexus 1000V Release Notes, Release 4.0(4)SV1(2)』

コンフィギュレーション ガイド

『Cisco Nexus 1000V Getting Started Guide, Release 4.0(4)SV1(2)』

『Cisco Nexus 1000V High Availability and Redundancy Configuration Guide, Release 4.0(4)SV1(2)』

『Cisco Nexus 1000V Interface Configuration Guide, Release 4.0(4)SV1(2)』

『Cisco Nexus 1000V Layer 2 Switching Configuration Guide, Release 4.0(4)SV1(2)』

『Cisco Nexus 1000V License Configuration Guide, Release 4.0(4)SV1(2)』

『Cisco Nexus 1000V Port Profile Configuration Guide, Release 4.0(4)SV1(2)』

『Cisco Nexus 1000V Security Configuration Guide, Release 4.0(4)SV1(2)』

『Cisco Nexus 1000V System Management Configuration Guide, Release 4.0(4)SV1(2)』

Cisco Nexus 2000 シリーズ Fabric Extender マニュアル

Cisco Nexus 2000 シリーズ Fabric Extender のドキュメンテーションは、次の URL で入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps10110/tsd_products_support_series_home.html

Cisco Nexus 2000 シリーズ Fabric Extender に関連する各資料は次のとおりです。

リリース ノート

『Cisco Nexus 5000 Series and Cisco Nexus 2000 Series Release Notes』

コンフィギュレーション ガイド

『Cisco NX-OS Licensing Guide』

『Cisco Nexus 2000 Series Fabric Extender Software Configuration Guide』

Cisco Nexus 4000 シリーズ スイッチのマニュアル

Cisco Nexus 4000 シリーズ スイッチのドキュメンテーションは、次の URL で入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps10596/tsd_products_support_series_home.html

Cisco Nexus 4000 シリーズ スイッチに関連する各資料は次のとおりです。

リリース ノート

『*Cisco Nexus 4001I and 4005I Switch Module for IBM BladeCenter NX-OS Release Notes, Release 4.1(2)E1(1b)*』

コンフィギュレーション ガイド

『*Cisco NX-OS Licensing Guide*』

『*Cisco Nexus 4001I and 4005I Switch Module for IBM BladeCenter NX-OS Configuration Guide*』

Cisco Nexus 5000 シリーズ スイッチのマニュアル

Cisco Nexus 5000 シリーズ スイッチのドキュメンテーションは、次の URL で入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps9670/tsd_products_support_series_home.html

Cisco Nexus 5000 シリーズ スイッチに関連する各資料は次のとおりです。

リリース ノート

『*Cisco Nexus 5000 Series and Cisco Nexus 2000 Series Release Notes, Releases 4.1(3)N1(1), 4.1(3)N1(1a), 4.1(3)N2(1), and 4.1(3)N2(1a)*』

コンフィギュレーション ガイド

『*Cisco NX-OS Licensing Guide*』

『*Cisco Nexus 5000 Series NX-OS Layer 2 Switching Configuration Guide*』

『*Cisco Nexus 5000 Series NX-OS Security Configuration Guide*』

『*Cisco Nexus 5000 Series NX-OS System Management Configuration Guide*』

Cisco Nexus 7000 シリーズ スイッチのマニュアル

Cisco Nexus 7000 シリーズ スイッチのドキュメンテーションは、次の URL で入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps9402/tsd_products_support_series_home.html

Cisco Nexus 7000 シリーズ スイッチに関連する各資料は次のとおりです。

リリース ノート

『*Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Release Notes, Release 5.x*』

コンフィギュレーション ガイド

『*Quick Start Guide: Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context Quick Start, Release 5.x*』

『*Cisco NX-OS Licensing Guide*』

『*Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Fundamentals Configuration Guide, Release 5.x*』

『*Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Interfaces Configuration Guide, Release 5.x*』

『*Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Layer 2 Switching Configuration Guide, Release 5.x*』

『*Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Quality of Service Configuration Guide, Release 5.x*』

『*Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Unicast Routing Configuration Guide, Release 5.x*』

『*Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Multicast Routing Configuration Guide, Release 5.x*』

『*Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Security Configuration Guide, Release 5.x*』

『*Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context Configuration Guide, Release 5.x*』

『*Cisco Nexus 7000 Series NX-OS High Availability and Redundancy Guide, Release 5.x*』

『*Cisco Nexus 7000 Series NX-OS System Management Configuration Guide, Release 5.x*』

『*Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Software Upgrade and Downgrade Guide, Release 5.x*』

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート

マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報について、次の URL で、毎月更新される『*What's New in Cisco Product Documentation*』を参照してください。シスコの新規および改訂版の技術マニュアルの一覧も示されています。

<http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html>

『*What's New in Cisco Product Documentation*』は Really Simple Syndication (RSS) フィードとして購読できます。また、リーダー アプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定することもできます。RSS フィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSS バージョン 2.0 をサポートしています。

