



Cisco Data Center Network Manager の概要

Cisco Data Center Network Manager (DCNM) は、シスコ ユニファイド ファブリック向けの管理システムです。データセンター ネットワーク インフラストラクチャのプロビジョニング、モニタリング、トラブルシューティングを可能にします。サービス レベル契約を満たすために必要な Quality of Service (QoS) について最適化できるように、統合型データセンターの可視化と制御を行う方法を提供します。

Cisco DCNM は、データセンター インフラストラクチャの総合的な稼働時間および信頼性を向上させ、それにより、ビジネスの継続性が向上します。また、データセンターにおけるルーティング、スイッチング、およびストレージの管理ニーズを満たす堅牢なフレームワークと包括的なフィチャ セットも提供します。Cisco DCNM は、ユニファイド ファブリックのプロビジョニングを簡素化し、SAN コンポーネントおよび LAN コンポーネントを監視します。Cisco DCNM は、Cisco Nexus、Cisco MDS、および Cisco Unified Computing System の製品向けに、Web ベースの単一の管理コンソールによる高度な可視化および制御を提供します。

さらに、Cisco DCNM は、Cisco DCNM for SAN と Cisco DCNM for LAN の各コンポーネントのインストールを単一のインストーラでサポートしています。

次の文書変更によって、統合された Cisco DCNM 製品がサポートされます。

- Cisco DCNM Release 5.2 に対応する Cisco DCNM 製品のマニュアルのタイトルが、Cisco DCNM for LAN に変更されました。
- Cisco DCNM Release 5.2 に対応する Cisco Fabric Manager 製品のマニュアルのタイトルが、Cisco DCNM for SAN に変更されました。

Cisco DCNM for SAN と Cisco DCNM for LAN のすべての製品マニュアルは、Cisco.com 上の次の URL にある Data Center Network Manager のリスト ページに公開されています。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps9369/tsd_products_support_configure.html

