



新機能および変更された機能に関する情報

Cisco DCNM Release 5.2 以降は、Cisco Fabric Manager と Cisco Data Center Network Manager for LAN が、LAN 環境と SAN 環境の両方を管理できる Cisco Data Center Network Manager (DCNM) という 1 つの製品に統合されています。この製品統合の一環として、Cisco Fabric Manager という名前は Cisco DCNM for SAN に変更されました。

次の文書変更によって、統合された Cisco DCNM 製品がサポートされます。

- Cisco DCNM Release 5.2 に対応する Cisco DCNM 製品のマニュアルのタイトルが、Cisco DCNM for LAN に変更されました。
- Cisco DCNM Release 5.2 に対応する Cisco Fabric Manager 製品のマニュアルのタイトルが、Cisco DCNM for SAN に変更されました。
- Cisco DCNM for SAN 製品のマニュアルが、次の URL にある Cisco.com の Data Center Network Manager リスト ページで公開されました。
http://www.cisco.com/en/US/products/ps9369/tsd_products_support_configure.html

この URL は、Cisco DCNM for LAN 製品マニュアルのリスト ページと同じです。

- Cisco DCNM Release 5.2 以前のソフトウェア リリースに対応する Cisco Fabric Manager のマニュアルは、Cisco Fabric Manager という名前を使用し続けており、次の URL にある現在の Cisco.com リスト ページで入手できます。
http://www.cisco.com/en/US/products/ps10495/tsd_products_support_configure.html

Cisco DCNM Release 5.2 以前のリリースの Cisco Fabric Manager ソフトウェアを使用する場合は、引き続き、Cisco Fabric Manager のマニュアルを使用する必要があります。

- DCNM-SAN という名前は、Cisco Data Center Network Manager のユーザ インターフェイスで、Cisco DCNM for SAN の代わりに使用されます。同様に、DCNM-LAN という名前は、ユーザ インターフェイスで、Cisco DCNM for LAN の代わりに使用されます。ユーザ インターフェイスと合わせるために、製品マニュアルでも DCNM-SAN および DCNM-LAN という名前を使用します。
- 次の新しい資料では、Cisco DCNM for LAN と DCNM for SAN の両方をサポートし、新しいライセンス モデル、新しいインストール手順、および Cisco DCNM の新機能を取り扱います。
 - 『Cisco DCNM Installation and Licensing Guide』
 - 『Cisco DCNM Release Notes』
- Cisco DCNM のマニュアルの全リストについては、「はじめに」の「関連資料」を参照してください。

Cisco Fabric Manager Release 4.2(1) 以降は、ソフトウェアの設定情報が、次の情報に関する新機能固有のコンフィギュレーション ガイドに記載されています。

- システム管理
- インターフェイス

- ファブリック
- Quality of service
- セキュリティ
- IP サービス
- ハイ アベイラビリティおよび冗長性

これらの新しいガイドの情報は、以前は『Cisco MDS 9000 Family CLI Configuration Guide』および『Cisco MDS 9000 Family Fabric Manager Configuration Guide』に記載されていました。これらのコンフィギュレーションガイドはまだ Cisco.com から入手できますが、Cisco Fabric Manager Release 5.0(1) よりも前のソフトウェア リリースに対してのみ使用するようしてください。各ガイドには、特定のリリースで導入された機能や使用可能な機能が記載されています。ご使用のスイッチにインストールされているソフトウェアに対応したコンフィギュレーションガイドを選択して参照してください。

資料のタイトルの一覧表については、「はじめに」の「関連資料」を参照してください。

Cisco Fabric Manager Release 5.0(1) に関する追加情報については、次の Cisco Systems の Web サイトから入手可能な『Cisco MDS 9000 Family Release Notes』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps5989/prod_release_notes_list.htm

このマニュアルについて

この新しい『Inter-VSAN ルーティング コンフィギュレーションガイド、Cisco DCNM for SAN』内の情報は、『Cisco MDS 9000 Family Fabric Manager Configuration Guide, Release 5.0(1)』の「Fabric Configuration」の項に記載されていたものです。

表 i-1 は、Cisco Fabric Manager Release 4.2(1) で導入された新しい機能と変更された機能を示しています。

表 i-1 新機能および変更された機能

機能	追加または変更された内容	変更されたリリース	参照先
IVR CFS リージョンを使用した IVR ゾーンの設定	IVR CFS リージョンを使用した IVR ゾーン設定情報を追加	5.2(1)	第 1 章「基本的な Inter-VSAN Routing の設定」
適用 IVR ゾーン セットを使用した IVR CFS リージョンの設定	適用 IVR ゾーン セットを使用した IVR CFS リージョン設定情報を追加	5.2(1)	第 1 章「基本的な Inter-VSAN Routing の設定」
IVR CFS リージョン ID の設定	IVR CFS リージョン ID 設定情報を追加	5.2(1)	第 2 章「高度な Inter-VSAN Routing の設定」
基本的な IVR 設定	基本的な IVR 設定情報を再編集	4.2(1)	第 1 章「基本的な Inter-VSAN Routing の設定」
高度な IVR 設定	高度な IVR 設定情報を再編集 「既存の IVR トポロジの操作」を追加 「高度な設定タスク リスト」を追加 IVR ゾーンの設定に関するガイドラインを追加	4.2(1)	第 2 章「高度な Inter-VSAN Routing の設定」 「IVR トポロジの手動設定」(P.11) 「高度な Inter-VSAN Routing の設定のタスク フロー」(P.9) 「IVR ゾーン設定に関するガイドライン」(P.8)