



INDEX

C

CDP

LLDP での定義 [6-1](#)

D

DVS

vCenter Server からの削除 [4-11](#)

E

Events タブ

イベント ステータスの変更 [2-7](#)

イベントの削除 [2-8](#)

イベントの表示 [2-5](#)

説明 [2-1](#)

注釈の追加 [2-7](#)

L

LLDP

インターフェイスでのイネーブルまたはディセーブル [6-4](#)

概要 [1-2](#)

機能履歴 [6-5](#)

グローバルなイネーブルまたはディセーブル [6-3](#)

サポート対象スイッチ [6-1](#)

制約事項 [6-2](#)

説明 [6-1](#)

注意事項 [6-2](#)

定義済み [6-1](#)

ハイ アベイラビリティ [6-2](#)

ライセンス要件 [6-2](#)

S

SPAN

RSPAN VLAN の設定 [5-8](#)

宛先フィールドの説明 (表) [5-9](#)

概要 [1-2](#)

仮想 SPAN セッション [5-2](#)

仮想 SPAN セッションの設定 [5-6](#)

セッション [5-2](#)

セッションの宛先 [5-5](#)

セッションのイネーブル [5-8](#)

セッションの終了 [5-8](#)

セッションの設定 [5-5](#)

セッションの送信元 [5-5](#)

セッション フィールドの説明 (表) [5-9](#)

説明 [5-1](#)

送信元フィールドの説明 (表) [5-9](#)

ハイ アベイラビリティ [5-3](#)

複数のセッション [5-3](#)

ライセンス要件 [5-3](#)

V

vCenter Server

接続 [4-11](#)

切断 [4-11](#)

ホスト マッピングの削除 [4-12](#)

vCenter Server 接続

削除 [4-10](#)

設定 [4-9](#)

VEM

vCenter Server からのホスト マッピングの削除 [4-12](#)

VLAN インターフェイス

VLAN 間の通信 [4-8, 4-9](#)

あ

アーカイブ ジョブ

「コンフィギュレーション変更管理」を参照

アーカイブ設定

「コンフィギュレーション変更管理」を参照

い

イベント

概要 [1-1](#)

イベント ブラウザ

イベント ステータスの変更 [2-7](#)

イベントの削除 [2-8](#)

イベントの表示 [2-3](#)

イベントのフィルタ [2-5](#)

説明 [2-1](#)

注釈の追加 [2-7](#)

インベントリ

概要 [1-1](#)

機能履歴 [3-11](#)

シャーシ情報 [3-6](#)

定義 [3-1](#)

電源情報 [3-7](#)

ファントレイ情報 [3-8](#)

モジュール事前プロビジョニング [3-4](#)

モジュール事前プロビジョニング、FEX モジュール [3-5](#)

モジュール事前プロビジョニング、オフライン モジュール [3-4](#)

モジュール事前プロビジョニング、オンライン モジュール [3-4](#)

モジュール情報 [3-6](#)

ライセンス要件 [3-3](#)

ラインカードのリロード [3-5](#)

か

概要 [1-1](#)

仮想イーサネット モジュール

「VEM」を参照。

仮想スイッチ

vCenter Server からのホスト マッピングの削除 [4-12](#)

vCenter 接続の削除 [4-10](#)

vCenter 接続の設定 [4-9](#)

概要 [1-2](#)

概要情報の表示 [4-14](#)

関連資料 [4-16](#)

機能履歴 [4-17](#)

コントロール VLAN によるドメインの設定 [4-8](#)

サーバ接続 [4-3](#)

詳細の表示 [4-14](#)

制御インターフェイスの設定 [4-13](#)

説明 [4-1](#)

ドメイン [4-2](#)

ネイバー デバイスの表示 [4-12](#)

パケット VLAN によるドメインの設定 [4-8](#)

標準 [4-17](#)

フィールドの説明 [4-14](#)

ライセンス要件 [4-3](#)

レイヤ 2 制御によるドメインの作成 [4-5](#)

レイヤ 2 制御によるドメインの変更 [4-7](#)

レイヤ 3 制御によるドメインの作成 [4-6](#)

レイヤ 3 制御によるドメインの変更 [4-6](#)

関連資料 [xviii](#)

き

機能履歴

LLDP [6-5](#)

インベントリ [3-11](#)

コンフィギュレーション配信管理 [9-39](#)

コンフィギュレーション変更管理 [8-33](#)

デバイス OS 管理 [7-20](#)

電力消費量 3-11

こ

コンフィギュレーション配信管理

概要 1-2

機能履歴 9-39

コンフィギュレーション配信ジョブの削除 9-29

コンフィギュレーション配信ジョブのスケジュール設定 9-29

ジョブの作成 9-18

ジョブのソース 9-2

ジョブの追加 9-20

ジョブ配信オプションの設定 9-28

説明 9-1

前提条件 9-17

注意事項と制約事項 9-17

テンプレートのアップデートによる DCNM サーバのリフレッシュ 9-26

テンプレートの削除 9-25

テンプレートの追加 9-22, 9-26

テンプレートの変更 9-24

テンプレートの要件 9-3

配信オプション 9-2

フィールドの説明 9-30

プラットフォーム サポート 9-18

ライセンス要件 9-17

コンフィギュレーション変更管理

アーカイブ ジョブ 8-17

アーカイブ ジョブのイネーブルとディセーブル 8-19

アーカイブ ジョブの削除 8-19

アーカイブ ジョブの設定 8-18

アーカイブ ジョブの表示 8-20

アーカイブ ジョブ履歴の表示 8-20

アーカイブ ステータス 8-7

アーカイブ済みコンフィギュレーションの削除 8-17

アーカイブ設定 8-21

アーカイブ履歴 8-8

概要 1-2

機能履歴 8-33

実行コンフィギュレーションのアーカイブ 8-9

スイッチ プロファイルの設定 8-22

説明 8-1

相違ツール 8-13

相違のマージ 8-14

バージョン設定 8-21

バージョンのコメント 8-8

バージョンの参照 8-8

バージョンの比較 8-11

バージョンの表示 8-10

バージョン ブラウザ 8-6

比較ツール 8-13

フィールドの説明 8-27

履歴設定 8-21

ロールバック サーバ設定 8-22

ロールバックの実行 8-15

ロールバック履歴の表示 8-16

さ

サーバ接続

vCenter Server 接続の削除 4-10

vCenter Server 接続の設定 4-9

し

シャーシ

CPU 使用率 3-6

イベント 3-6

環境ステータス 3-6

詳細 3-6

情報の表示 3-6

メモリ使用率 3-6

ジョブのソース

コンフィギュレーション配信管理 9-2

す

スイッチドポートアナライザ。「SPAN」を参照

せ

接続、vCenter Server [4-11](#)

切断、vCenter Server [4-11](#)

そ

ソフトウェアイメージ管理

「デバイス OS 管理」を参照

ソフトウェアインストールジョブ

「デバイス OS 管理」を参照

て

デバイス OS 管理

インストールオプションの変更 [7-14](#)

概要 [1-2, 7-1](#)

機能履歴 [7-20](#)

コメントの追加または変更 [7-13](#)

実行コンフィギュレーションの保存 [7-14](#)

スタートアップコンフィギュレーションの削除 [7-14](#)

ステータスの表示 [7-7](#)

説明 [7-1](#)

ソフトウェアイメージ管理 [7-5, 7-6](#)

ソフトウェアインストールジョブの削除 [7-13](#)

ソフトウェアインストールジョブの作成 [7-7](#)

ソフトウェアインストールジョブの作成または編集 [7-8](#)

ソフトウェアインストールジョブの詳細の表示 [7-7](#)

ソフトウェアインストールジョブのスケジュール変更 [7-12](#)

ソフトウェアインストールジョブの編集 [7-7](#)

ソフトウェアのインストール [7-6](#)

デバイスイメージ詳細の表示 [7-5](#)

ファイルサーバ [7-14](#)

ファイルサーバの削除 [7-16](#)

ファイルサーバの設定 [7-14](#)

ファイルサーバの変更 [7-16](#)

フィールドの説明 [7-17](#)

デバイス検出プロトコル [6-1](#)

電源

イベント [3-8](#)

詳細 [3-7](#)

情報の表示 [3-7](#)

テンプレートの要件

コンフィギュレーション配信管理 [9-3](#)

電力消費量

概要情報の表示 [3-8](#)

機能履歴 [3-11](#)

詳細の表示 [3-9](#)

説明 [3-2](#)

統計情報の表示 [3-9](#)

と

ドメイン

レイヤ 2 制御 [4-5](#)

レイヤ 3 制御 [4-6](#)

は

バージョンブラウザ

「コンフィギュレーション変更管理」を参照

ハイアベイラビリティ

LLDP [6-2](#)

SPAN [5-3](#)

ふ

ファイルサーバ

「デバイス OS 管理」を参照

ファントレイ

イベント [3-8](#)

詳細 [3-8](#)

情報の表示 [3-8](#)

フィールドの説明

 コンフィギュレーション配信管理 [9-30](#)

 コンフィギュレーション変更管理 [8-27](#)

 デバイス OS 管理 [7-17](#)

プラットフォーム サポート

 コンフィギュレーション配信管理 [9-18](#)

分散仮想スイッチ

 「DVS」を参照。

ま

マニュアル

 追加資料 [xviii](#)

も

モジュール

 TCAM 統計情報 [3-7](#)

 イベント [3-7](#)

 環境ステータス [3-7](#)

 詳細 [3-7](#)

 情報の表示 [3-6](#)

ら

ライセンス要件

 LLDP [6-2](#)

 SPAN [5-3](#)

 インベントリ [3-3](#)

 コンフィギュレーション配信管理 [9-17](#)

