



INDEX

C

CDP

LLDP での定義 [6-1](#)

D

DVS

vCenter Server からの削除 [4-11](#)

E

Events タブ

イベント ステータスの変更 [2-7](#)

イベントの削除 [2-8](#)

イベントの表示 [2-5](#)

説明 [2-1](#)

注釈の追加 [2-7](#)

L

LLDP

インターフェイスでのイネーブルまたはディセーブル [6-4](#)

概要 [1-2](#)

機能履歴 [6-5](#)

グローバルなイネーブルまたはディセーブル [6-3](#)

サポート対象スイッチ [6-1](#)

制約事項 [6-2](#)

説明 [6-1](#)

注意事項 [6-2](#)

定義済み [6-1](#)

ハイ アベイラビリティ [6-2](#)

ライセンス要件 [6-2](#)

S

SPAN

RSPAN VLAN の設定 [5-8](#)

宛先フィールドの説明 (表) [5-9](#)

概要 [1-2](#)

仮想 SPAN セッション [5-2](#)

仮想 SPAN セッションの設定 [5-6](#)

セッション [5-2](#)

セッションの宛先 [5-5](#)

セッションのイネーブル [5-8](#)

セッションの終了 [5-8](#)

セッションの設定 [5-5](#)

セッションの送信元 [5-5](#)

セッション フィールドの説明 (表) [5-9](#)

説明 [5-1](#)

送信元フィールドの説明 (表) [5-9](#)

ハイ アベイラビリティ [5-3](#)

複数のセッション [5-3](#)

ライセンス要件 [5-3](#)

V

vCenter Server

接続 [4-11](#)

切断 [4-11](#)

ホスト マッピングの削除 [4-12](#)

vCenter Server 接続

削除 [4-10](#)

設定 [4-9](#)

VEM

vCenter Server からのホスト マッピングの削除 [4-12](#)

VLAN インターフェイス

VLAN 間の通信 [4-8, 4-9](#)

あ

アーカイブ ジョブ

「コンフィギュレーション変更管理」を参照

アーカイブ設定

「コンフィギュレーション変更管理」を参照

い

イベント

概要 [1-1](#)

イベント ブラウザ

イベント ステータスの変更 [2-7](#)

イベントの削除 [2-8](#)

イベントの表示 [2-3](#)

イベントのフィルタ [2-5](#)

説明 [2-1](#)

注釈の追加 [2-7](#)

インベントリ

概要 [1-1](#)

機能履歴 [3-11](#)

シャーシ情報 [3-6](#)

定義 [3-1](#)

電源情報 [3-7](#)

ファントレイ情報 [3-8](#)

モジュール事前プロビジョニング [3-4](#)

モジュール事前プロビジョニング、FEX モジュール [3-5](#)

モジュール事前プロビジョニング、オフライン モジュール [3-4](#)

モジュール事前プロビジョニング、オンライン モジュール [3-4](#)

モジュール情報 [3-6](#)

ライセンス要件 [3-3](#)

ラインカードのリロード [3-5](#)

か

概要 [1-1](#)

仮想イーサネット モジュール

「VEM」を参照。

仮想スイッチ

vCenter Server からのホスト マッピングの削除 [4-12](#)

vCenter 接続の削除 [4-10](#)

vCenter 接続の設定 [4-9](#)

概要 [1-2](#)

概要情報の表示 [4-14](#)

関連資料 [4-16](#)

機能履歴 [4-17](#)

コントロール VLAN によるドメインの設定 [4-8](#)

サーバ接続 [4-3](#)

詳細の表示 [4-14](#)

制御インターフェイスの設定 [4-13](#)

説明 [4-1](#)

ドメイン [4-2](#)

ネイバー デバイスの表示 [4-12](#)

パケット VLAN によるドメインの設定 [4-8](#)

標準 [4-17](#)

フィールドの説明 [4-14](#)

ライセンス要件 [4-3](#)

レイヤ 2 制御によるドメインの作成 [4-5](#)

レイヤ 2 制御によるドメインの変更 [4-7](#)

レイヤ 3 制御によるドメインの作成 [4-6](#)

レイヤ 3 制御によるドメインの変更 [4-6](#)

関連資料 [xviii](#)

き

機能履歴

LLDP [6-5](#)

インベントリ [3-11](#)

コンフィギュレーション配信管理 [9-39](#)

コンフィギュレーション変更管理 [8-33](#)

デバイス OS 管理 [7-20](#)

電力消費量 [3-11](#)

こ

コンフィギュレーション配信管理

概要 [1-2](#)

機能履歴 [9-39](#)

コンフィギュレーション配信ジョブの削除 [9-29](#)

コンフィギュレーション配信ジョブのスケジュール設定 [9-29](#)

ジョブの作成 [9-18](#)

ジョブのソース [9-2](#)

ジョブの追加 [9-20](#)

ジョブ配信オプションの設定 [9-28](#)

説明 [9-1](#)

前提条件 [9-17](#)

注意事項と制約事項 [9-17](#)

テンプレートのアップデートによる DCNM サーバのリフレッシュ [9-26](#)

テンプレートの削除 [9-25](#)

テンプレートの追加 [9-22, 9-26](#)

テンプレートの変更 [9-24](#)

テンプレートの要件 [9-3](#)

配信オプション [9-2](#)

フィールドの説明 [9-30](#)

プラットフォーム サポート [9-18](#)

ライセンス要件 [9-17](#)

コンフィギュレーション変更管理

アーカイブ ジョブ [8-17](#)

アーカイブ ジョブのイネーブルとディセーブル [8-19](#)

アーカイブ ジョブの削除 [8-19](#)

アーカイブ ジョブの設定 [8-18](#)

アーカイブ ジョブの表示 [8-20](#)

アーカイブ ジョブ履歴の表示 [8-20](#)

アーカイブ ステータス [8-7](#)

アーカイブ済みコンフィギュレーションの削除 [8-17](#)

アーカイブ設定 [8-21](#)

アーカイブ履歴 [8-8](#)

概要 [1-2](#)

機能履歴 [8-33](#)

実行コンフィギュレーションのアーカイブ [8-9](#)

スイッチ プロファイルの設定 [8-22](#)

説明 [8-1](#)

相違ツール [8-13](#)

相違のマージ [8-14](#)

バージョン設定 [8-21](#)

バージョンのコメント [8-8](#)

バージョンの参照 [8-8](#)

バージョンの比較 [8-11](#)

バージョンの表示 [8-10](#)

バージョン ブラウザ [8-6](#)

比較ツール [8-13](#)

フィールドの説明 [8-27](#)

履歴設定 [8-21](#)

ロールバック サーバ設定 [8-22](#)

ロールバックの実行 [8-15](#)

ロールバック履歴の表示 [8-16](#)

さ

サーバ接続

vCenter Server 接続の削除 [4-10](#)

vCenter Server 接続の設定 [4-9](#)

し

シャーシ

CPU 使用率 [3-6](#)

イベント [3-6](#)

環境ステータス [3-6](#)

詳細 [3-6](#)

情報の表示 [3-6](#)

メモリ使用率 [3-6](#)

ジョブのソース

コンフィギュレーション配信管理 [9-2](#)

す

スイッチド ポート アナライザ。「SPAN」を参照

せ

接続、vCenter Server [4-11](#)

切断、vCenter Server [4-11](#)

そ

ソフトウェア イメージ管理

「デバイス OS 管理」を参照

ソフトウェア インストール ジョブ

「デバイス OS 管理」を参照

て

デバイス OS 管理

インストール オプションの変更 [7-14](#)

概要 [1-2, 7-1](#)

機能履歴 [7-20](#)

コメントの追加または変更 [7-13](#)

実行コンフィギュレーションの保存 [7-14](#)

スタートアップ コンフィギュレーションの削除 [7-14](#)

ステータスの表示 [7-7](#)

説明 [7-1](#)

ソフトウェア イメージ管理 [7-5, 7-6](#)

ソフトウェア インストール ジョブの削除 [7-13](#)

ソフトウェア インストール ジョブの作成 [7-7](#)

ソフトウェア インストール ジョブの作成または編集 [7-8](#)

ソフトウェア インストール ジョブの詳細の表示 [7-7](#)

ソフトウェア インストール ジョブのスケジュール変更 [7-12](#)

ソフトウェア インストール ジョブの編集 [7-7](#)

ソフトウェアのインストール [7-6](#)

デバイス イメージ詳細の表示 [7-5](#)

ファイル サーバ [7-14](#)

ファイル サーバの削除 [7-16](#)

ファイル サーバの設定 [7-14](#)

ファイル サーバの変更 [7-16](#)

フィールドの説明 [7-17](#)

デバイス検出プロトコル [6-1](#)

電源

イベント [3-8](#)

詳細 [3-7](#)

情報の表示 [3-7](#)

テンプレートの要件

コンフィギュレーション配信管理 [9-3](#)

電力消費量

概要情報の表示 [3-8](#)

機能履歴 [3-11](#)

詳細の表示 [3-9](#)

説明 [3-2](#)

統計情報の表示 [3-9](#)

と

ドメイン

レイヤ 2 制御 [4-5](#)

レイヤ 3 制御 [4-6](#)

は

バージョン ブラウザ

「コンフィギュレーション変更管理」を参照

ハイ アベイラビリティ

LLDP [6-2](#)

SPAN [5-3](#)

ふ

ファイル サーバ

「デバイス OS 管理」を参照

ファントレイ

イベント [3-8](#)

詳細 [3-8](#)

情報の表示 [3-8](#)

フィールドの説明

 コンフィギュレーション配信管理 [9-30](#)

 コンフィギュレーション変更管理 [8-27](#)

 デバイス OS 管理 [7-17](#)

プラットフォーム サポート

 コンフィギュレーション配信管理 [9-18](#)

分散仮想スイッチ

 「DVS」を参照。

ま

マニュアル

 追加資料 [xviii](#)

も

モジュール

 TCAM 統計情報 [3-7](#)

 イベント [3-7](#)

 環境ステータス [3-7](#)

 詳細 [3-7](#)

 情報の表示 [3-6](#)

ら

ライセンス要件

 LLDP [6-2](#)

 SPAN [5-3](#)

 インベントリ [3-3](#)

 コンフィギュレーション配信管理 [9-17](#)

