



CHAPTER 6

トラブルシューティング

この章では、Nexus 1010 に Cisco Prime Network Analysis Module (NAM) を設定する際に発生する一般的な問題について説明します。

- 「NAM パスワードの再設定」(P.6-1)

NAM パスワードの再設定

ステップ 1 NAM CLI で次のコマンドを実行します。

```
reboot -helper
```

ステップ 2 リブートをするかどうかの Y または N の確認を求められます。[Y] をクリックすると、NAM がヘルパー イメージにブートされ、メニューが表示されます。

```
=====
Cisco Systems, Inc.
Network Analysis Module (NAM) helper utility
Version 5.1

-----

Main menu
1 - Download application image and write to HDD
2 - Download application image and reformat HDD
3 - Install application image from CD
4 - Display software versions
5 - Reset application image CLI passwords to default
6 - Change file transfer method (currently ftp/http)
7 - Send Ping
n - Configure network
r - Exit and reset Services Engine
h - Exit and shutdown Services Engine Selection [1234567nh]:
```

ステップ 3 ヘルパー メニューで、5 の「Reset application image CLI passwords to default」を選択します。

ステップ 4 [r] をクリックして NAM をリセットします。

ステップ 5 NAM がもう一度ブートされた後、ルートとしてログインする場合はデフォルト パスワードをリセットする必要があります。

