



## このマニュアルについて

このマニュアルの目的は、Wide Area Application Services (WAAS) 仮想サービス ブレード (VSB) の Cisco Prime Network Analysis Module をインストールし、NAM VSB を設定し、概念実証 (POC) における WAAS の効果を示すのに役立つレポートを生成するための詳細な手順を提供することです。

企業およびサービス プロバイダー向け管理製品で構成される Cisco Prime ポートフォリオは、サービス中心のフレームワークに基づいたシスコのアーキテクチャとテクノロジーの統合型ライフサイクル管理に対応しています。ワークフロー指向の直観的なユーザエクスペリエンスを基盤としている Cisco Prime 製品は、ネットワーク サービス、インフラストラクチャ、およびエンドポイントに対する革新的な管理ソリューションを通じて、IT の生産性を向上し、運用コストを削減します。

このマニュアルの構成は、次のとおりです。

- 第 1 章「概要」
- 第 2 章「NAM 仮想サービス ブレード ソフトウェアのインストール」
- 第 3 章「トラフィック可視化のための NetFlow の設定」
- 第 4 章「NAM - WAAS 統合の設定」
- 第 5 章「WAAS トラフィック」
- 第 6 章「NAM 仮想サービス ブレードのバックアップ」
- 第 7 章「トラブルシューティング」

## マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート

マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報について、次の URL で、毎月更新される『*What's New in Cisco Product Documentation*』を参照してください。シスコの新規および改訂版の技術マニュアルの一覧も示されています。

<http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html>

『*What's New in Cisco Product Documentation*』は RSS フィードとして購読できます。また、リーダーアプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定することもできます。RSS フィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSS バージョン 2.0 をサポートしています。

