

シスコ スモール ビジネス アプリケーションの起動

Cisco FindIT では、PC にインストールされているサポート対象のシスコ アプリケーションを簡単に起動できます。サポート対象アプリケーションの一覧については、www.cisco.com/en/US/products/ps10660/prod_technical_reference_list.html を参照してください。

ヒント: コンピュータで Windows Vista または Windows 7 を実行している場合は、ブラウザを管理者として実行する必要があります。管理者モードでは、非管理者モードで使用できないブラウザ機能を使用できます。ブラウザを起動するには、デスクトップ アイコンを右クリックし、[管理者として実行] をクリックします。

アプリケーションを起動するには、[アプリケーション] ボタンをクリックします。起動するアプリケーションをクリックします。新しいウィンドウでアプリケーションが起動します。

このアプリケーションが PC 上で検出されない場合は、エラー メッセージが表示されます。メッセージを閉じるには、[OK] をクリックします。ソフトウェアを入手するには、www.cisco.com/go/software にアクセスして、検索ボックスにアプリケーションの名前を入力します。
