



CHAPTER 4

User Account Manager



(注) ユーザアカウントには、内部ディレクトリモードで動作している場合にだけアクセスできます。

ユーザタスクにアクセスするには、システムにログインします（「ログイン」(P.2-1)を参照）。次に、[Home] ページから、[Users] タブをクリックします。

ユーザ管理オプションの機能概要ページに次の項目が表示されます。

- [Add User]
- [Edit User]
- [Delete User]
- [Change Password]

ユーザアカウントの追加

- ステップ 1** [User Administration] ページから、[Add User] をクリックします。
[User Information] ダイアログボックスが表示されます（図 4-1 を参照）。

図 4-1 [User Information]

User Information

Attribute Name	Attribute Value
UserID	<input type="text"/>
Password	<input type="text"/>
Confirm Password	<input type="text"/>
Last Name	<input type="text"/>
First Name	<input type="text"/>

Group
<input checked="" type="radio"/> Administrator
<input type="radio"/> Operator

53468

ステップ 2 有効な値（スペースなし）を [UserID] フィールドに入力します。
表 4-1 に、これらのフィールドに使用できる値を示します。

表 4-1 ユーザ アカウントの追加のための有効な値

アトリビュート	説明	有効な値
UserID	ユーザに対してユーザ インターフェイスへのログインを許可する ID。	a ~ z A ~ Z 0 ~ 9 - (ハイフン) _ (アンダースコア) . (ピリオド)
Password	パスワード	6 ~ 12 文字の出力可能な文字
Confirm Password	パスワード	6 ~ 12 文字の出力可能な文字
Last Name	登録されたユーザの姓。	a ~ z A ~ Z 0 ~ 9 - (ハイフン) _ (アンダースコア) . (ピリオド)
First Name	登録されたユーザの名。	a ~ z A ~ Z 0 ~ 9 - (ハイフン) _ (アンダースコア) . (ピリオド)


ステップ 3 パスワードを [Password] フィールドに入力します。

- ステップ 4 [Confirm Password] フィールドにパスワードを再入力し、パスワードを確認します。
- ステップ 5 ユーザの姓を [Last Name] フィールドに入力します。
- ステップ 6 ユーザの名を [First Name] フィールドに入力します。
- ステップ 7 [Group] ペインで、このユーザの権限レベル ([Administrator] または [Operator]) を分類するためのオプション ボタンをクリックします。
- ステップ 8 エントリをクリアするには、[Reset] をクリックします。
- ステップ 9 エントリを保存するには、[Save] をクリックします。

ユーザ アカウントの編集

- ステップ 1 [User Administration] ページから、[Edit User] をクリックします。
ユーザの図が表示されます (図 4-2 を参照)。

図 4-2 [User List]



- ステップ 2 ユーザ リストから、編集するユーザ アカウントのアイコンをクリックします。



(注) 管理者レベルのユーザは、鍵アイコンが人物アイコンに関連付けられて表示されます。

[User Information] ページが表示されます (図 4-3 を参照)。

図 4-3 [User Information]

User Information

Attribute Name	Attribute Value
UserID	op3
Last Name	Begoode
First Name	Johnny

Group
<input type="radio"/> Administrator
<input checked="" type="radio"/> Operator

66139

ステップ 3 ユーザ ID を変更するには、有効な値（スペースなし）を [UserID] フィールドに入力します。

表 4-2 に、これらのフィールドに使用できる値を示します。

表 4-2 [User Information] の有効な値

アトリビュート	説明	有効な値
UserID	ユーザに対してユーザ インターフェイスへのログインを許可する ID。	表示専用
Password	パスワード	6 ～ 12 文字の出力可能な文字
Confirm Password	パスワード	6 ～ 12 文字の出力可能な文字
Group	[Administrator] または [Operator] レベル	オプション ボタン

ステップ 4 ユーザの姓を変更するには、[Last Name] フィールドを編集します。

ステップ 5 ユーザの名を変更するには、[First Name] フィールドを編集します。

ステップ 6 ユーザ グループ ステータスを変更するには、[Group] ペインの該当するオプション ボタンをクリックします。

ステップ 7 エントリをクリアするには、[Reset] をクリックします。

ステップ 8 エントリを保存するには、[Save] をクリックします。

ユーザ情報の更新ステータスが表示されます（図 4-4 を参照）。

図 4-4 ユーザ情報の更新ステータス

Following parameters have been saved:

givenName =Johnny

description =operator

sn =Begoode

cn =op3

66139

ユーザ アカウントの削除

- ステップ 1** [User Administration] ページから、[Delete User] をクリックします。
- ステップ 2** ユーザ リスト (図 4-2 を参照) から、削除するユーザ アカウントのアイコンをクリックします。

ユーザ パスワードの変更

- ステップ 1** [User Administration] ページから、[Change Password] をクリックします。
[Change Password] ダイアログボックスが表示されます (図 4-5 を参照)。

図 4-5 [Change Password]

Change Password

UserID	<input type="text"/>
New password	<input type="password"/>
Confirm password	<input type="password"/>

53471

- ステップ 2** 変更またはリセットするユーザ アカウントのパスワードを [UserID] に入力します。
表 4-3 に、これらのフィールドに使用できる値を示します。

表 4-3 管理者による [Change Password] の有効な値

アトリビュート	説明	有効な値
UserID	ユーザに対してユーザ インターフェイスへのログインを許可する ID。	a ~ z A ~ Z 0 ~ 9 - (ハイフン) _ (アンダースコア) . (ピリオド)
Password	パスワード	6 ~ 12 文字の出力可能な文字
Confirm Password	パスワード	6 ~ 12 文字の出力可能な文字

- ステップ 3** 新しいパスワードを [New password] フィールドに入力します。
- ステップ 4** 新しいパスワードを [Confirm Password] フィールドに再入力します。
- ステップ 5** エントリをクリアするには、[Reset] をクリックします。
- ステップ 6** 新しいパスワードを保存するには、[Edit] をクリックします。

アカウントの権限レベルの変更

- ステップ 1** [User Administration] ページから、[Edit User] をクリックします。
- ステップ 2** 目的のユーザをユーザ リストから選択します (図 4-2 を参照)。
[User Information] ページが表示されます (図 4-6 を参照)。

図 4-6 [User Information]

User Information

Attribute Name	Attribute Value
UserID	cnsadmin
Last Name	Dog
First Name	Big

Group
<input checked="" type="radio"/> Administrator
<input type="radio"/> Operator

Save | Reset 88/100

- ステップ 3** [Group] ペインで、このユーザの権限レベル ([Administrator] または [Operator]) を分類するためのオプション ボタンをクリックします。
- ステップ 4** エントリをクリアするには、[Reset] をクリックします。
- ステップ 5** エントリを保存するには、[Save] をクリックします。