

Cisco Configuration Professional ユーザ インターフェイス

Cisco Configuration Professional (Cisco CP) では、1 つのツールでデバイスの設定と管理の両方を行えるので、複数のデバイス マネージャを使用する必要がなくなります。

以降のセクションでは、Cisco Configuration Professional のユーザ インターフェイスについて説明します。

- [ウィンドウのレイアウト](#)
- [メニューバー](#)
- [ツールバー](#)
- [機能バー](#)

ウィンドウのレイアウト

ユーザ インターフェイスは、ネットワーク機能を簡単に管理できるようになっています。ユーザ インターフェイスの主要な構成要素は、次のとおりです。

メニュー バー：ウィンドウの上部にあり、さまざまなメニューが並んでいます。アプリケーション サービス、開いているウィンドウの一覧、およびオンライン ヘルプが提供されます。

ツールバー：メニュー バーのすぐ下にあり、さまざまなアイコンが並んでいます。それらのアイコンは、頻繁に使用されるアプリケーション サービスや、頻繁に設定されるネットワーク機能を示しています。

機能バー：ワークスペースの左側のスケーラブルなパネルで、設定するネットワーク機能を選択できます。

コンテンツ ペイン：ワークスペースの右側の部分で、ウィンドウが表示されます。ここでは、レポートを参照し、ネットワーク機能を設定するための情報を入力します。

ステータス バー：ウィンドウの下部にあるバーです。アプリケーションのステータスが表示されます。

メニューバー

アプリケーション サービスを提供するウィンドウの上部にあり、さまざまなメニューが並んでいます。

表 1-1 メニューバー

メニュー	説明
アプリケーション	<ul style="list-style-type: none"> 新しいコミュニティを作成したり、既存のコミュニティを選択したりします。 デバイスの実行コンフィギュレーションを PC 上のファイルに保存します。 実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションに書き込みます。 フラッシュメモリ内のファイルを管理します。
表示（最初に、表示するルータを指定するために使用するコミュニティ選択ウィンドウを表示）	<ul style="list-style-type: none"> 選択されたルータの実行コンフィギュレーションを表示します。 メニューから選択された show コマンドの結果を表示します。 <pre> show Flash show startup-config show access-lists show diag show interfaces show version show tech-support show environment </pre> デフォルトのアクセス リスト ルール セットを表示します。
ツール	<ul style="list-style-type: none"> デバイス ライセンスをサポートします。 無線デバイス管理を可能にします。 Telnet を起動するための DOS コマンド ウィンドウを表示します。





表 1-1 メニュー バー (続き)

メニュー	説明
ヘルプ	<ul style="list-style-type: none">ヘルプ システムを表示します。入門用のビデオ チュートリアルを表示します。Cisco Configuration Professional に関するフィードバックを提出するためのフィードバック フォームを表示します。Cisco Configuration Professional のバージョン情報を表示します。

ツールバー

Cisco CP の各機能は、ウィンドウの上部のツールバーから使用できます。表 1-2 には、これらのツールについての説明をまとめてあります。




表 1-2 ツールバー

ツール アイコン	ツール名	説明
	コミュニティの選択 / 作成	[コミュニティの選択 / 作成] ウィンドウで新しいコミュニティを作成するか、既存のコミュニティを修正します。
	PC への実行コンフィギュレーションの保存	アクティブなデバイスの実行コンフィギュレーションを PC 上のテキスト ファイルにコピーします。
	スタートアップへの書き込み	選択されたデバイスの実行コンフィギュレーションをスタートアップ コンフィギュレーションに書き込みます。
	ヘルプ	オンライン ヘルプを開き、アクティブなウィンドウについての説明を表示します。アクティブなウィンドウがない場合は、概要のトピックが表示されます。

機能バー

デバイスの設定作業および管理作業を表すメニューごとにグループ化された、次の機能を選択できます。

表 1-3 機能バー

機能 アイコン	機能名	説明
	ホーム	コミュニティを作成します。コンテンツ ペインに表示されたデバイスのコミュニティを修正するには、この機能グループのダッシュボードを使用します。
	設定	データ ルーティングとネットワーク セキュリティを設定します。また、修正する設定データの種類を選択し、ワークスペースに設定データを入力します。
	監視	デバイスのステータスをネットワークに表示します。