



C

CDP

コミュニティ内の自動検出 4-3

Cluster Conversion Wizard 4-5

F

Front Panel View 2-2

I

IP アドレス

コミュニティ候補 4-1

N

Network Assistant

インストール

手順 3-2

要件 3-1

概要 1-1

起動 3-2

接続 3-3

S

Smartports Advisor 2-10

T

Topology View 2-3

あ

アクセス

コミュニティ 4-3

い

インストール、Network Assistant

手順 3-2

要件 3-1

う

ウィザード 2-10

え

エキスパートモード 2-9

お

オンラインヘルプ 2-11

か

ガイドモード 2-8

き

起動、Network Assistant 3-2

機能

Front Panel View 2-2

Topology View 2-3

ウィザード 2-10

エキスパートモード 2-9

オンラインヘルプ 2-11

- ガイドモード 2-8
 - ツールバー 2-5
 - 特権レベル 2-10
 - メニューバー 2-5
- く
- クラスタ
 - Cluster Conversion Wizard 4-5
 - コミュニティへの変換 4-5
 - サイズの制限 1-1
 - 定義 1-1
- け
- 検出、コミュニティ
 - 「自動検出」を参照
- こ
- 候補
 - コミュニティ内の自動検出 4-5
 - コミュニティ
 - アクセス 4-3
 - 確認 4-6
 - 管理
 - ローカル PC 4-4
 - 計画における考慮事項
 - 識別情報 4-4
 - パスワード 4-3
 - ホスト名 4-3
 - 構成 4-2
 - 候補
 - 検出 4-5
 - 「コミュニティ」の下の「メンバ」も参照
 - 追加 4-5
 - 定義 4-1
 - メンバの自動検出 4-3
 - 要件 4-1
 - コミュニティの情報 4-4
 - コミュニティ名 4-3
 - 作成 4-5
 - 識別情報の保存 4-4
 - 自動検出 4-3, 4-5
 - 制限 4-2
 - 追加、メンバの 4-5
 - 通信プロトコル 4-4
 - 定義 1-1, 1-2
 - ～の利点 1-1
 - 変換、クラスタをコミュニティに 4-5
 - メンバ
 - 自動検出 4-3
 - 追加 4-5
 - ホスト名 4-3
 - 要件 4-1
- し
- シスコ検出プロトコル
 - 「CDP」を参照
 - 自動検出
 - 「CDP」も参照
 - 考慮事項
 - CDP を使用できないデバイス 4-5
 - 接続性 4-3
 - コミュニティ内の 4-3
 - メンバの追加 4-5
 - 手動によるコミュニティへのメンバの追加 4-5
- せ
- 接続、Network Assistant 3-3
- た
- 対話モード 2-8
- つ
- ツールバー 2-5
- て
- デバイスの最大数、コミュニティ内の 4-2
- と
- 特権レベル 2-10

は

パスワード
 コミュニティ内の 4-3

へ

変換、クラスタをコミュニティに 4-5

ほ

ホスト名
 コミュニティ内の 4-3

め

メニューバー 2-5

メンバ

 コミュニティへの追加 4-5

 自動検出 4-5

 追加 4-5