



INDEX

C

Catalyst 4500 スイッチ

- クラスタの設定 A-4
- コミュニティの設定 A-3
- 最小要件 A-2
- デフォルト設定 A-2

CDP

- コミュニティ内の自動検出 4-2

Cluster Conversion Wizard 4-4

I

IP アドレス

- コミュニティ候補 4-1

N

Network Assistant

- インストール
手順 3-1
- 概要 1-1
- 起動 3-2
- 接続 3-2

Network Assistant の起動 3-2

S

Smartports Advisor 2-9

T

Topology View 2-4

あ

アクセス

- コミュニティ 4-2

い

- インストール、Network Assistant
手順 3-1

う

- ウィザード 2-9

お

- オンライン ヘルプ 2-10

き

機能

- Front Panel View 2-3
- Topology View 2-4
- ウィザード 2-9
- オンライン ヘルプ 2-10
- 特権レベル 2-9
- メニュー バー 2-5

く

クラスタ

- Cluster Conversion Wizard 4-4
- コミュニティへの変換 4-4
- サイズの制限 1-1
- 定義 1-1

け

- 検出、コミュニティ
「自動検出」を参照

- こ
- 候補
- コミュニティ内の自動検出 4-4
- コミュニティ
- アクセス 4-2
 - 確認 4-5
 - 管理
 - ローカル PC 4-3
 - 計画における考慮事項
 - 識別情報 4-3
 - パスワード 4-3
 - ホスト名 4-3
- 構成 4-2
- 候補
- 検出 4-4
 - 「コミュニティ」の「メンバ」も参照
 - 追加 4-4
 - 定義 4-1
 - メンバの自動検出 4-2?4-4
 - 要件 4-1
- コミュニティの情報 4-3
- コミュニティ名 4-2
- 作成 4-4
- 識別情報の保存 4-3
- 自動検出 4-2?4-4
- 制限 4-2
- 追加、メンバの 4-4
- 通信プロトコル 4-3
- 定義 1-1?1-2
- 変換、クラスタをコミュニティに 4-4
- メンバ
- 自動検出 4-2?4-4
 - 追加 4-4
 - ホスト名 4-3
 - 要件 4-1
- し
- シスコ検出プロトコル
- 「CDP」を参照
- 自動検出
- 「CDP」も参照
 - 考慮事項
 - CDP を使用できないデバイス 4-4
 - 接続性 4-2
- コミュニティ内の 4-2
- 追加、メンバの 4-4
- 手動によるコミュニティへのメンバの追加 4-4
- せ
- 接続、Network Assistant 3-2
- て
- デバイスの最大数、コミュニティ内の 4-2
- と
- 特権レベル 2-9
- は
- パスワード
- コミュニティ内の 4-3
- へ
- 変換、クラスタをコミュニティに 4-4
- ほ
- ホスト名
- コミュニティ内の 4-3
- め
- メニューバー 2-5
- メンバ
- コミュニティへの追加 4-4
 - 追加 4-4