



APPLY コマンド

この章では、Cisco ONS 15454 SDH の APPLY (適用) コマンドについて説明します。

3.1 APPLY

Apply (適用)

使用上のガイドライン

ソフトウェアのアップグレードまたはダウングレードプロセス中にソフトウェアのロードをアクティブ化または復元します。



(注)

現在のソフトウェアよりも古いソフトウェアのロードをアクティブ化しようとしたり、現在のソフトウェアよりも新しいソフトウェアのロードに復元しようとするエラーが生成されます。

カテゴリ

ファイル転送

セキュリティ

スーパーユーザ

入力形式

APPLY:[<TID>]::<CTAG>[::<MEM_SW_TYPE>];

入力例

APPLY:CISCO::123::ACT;

入力パラメータ

表 3-1 APPLY 入力パラメータ

パラメータおよび値	内容
MEM_SW_TYPE	ソフトウェア アップグレード中のメモリ切り替えアクション。 パラメータ タイプは、DL_TYPE (ソフトウェアのダウンロード タイプ) です。
• ACT	ソフトウェア ダウンロード中に新しいソフトウェア ロードをアクティブ化します。
• RVRT	ソフトウェア ダウンロード中に古いソフトウェア ロードに復元します。