



CLR コマンド

この章では、Cisco ONS 15454 SDH の CLR (クリア) コマンドについて説明します。

6.1 CLR-COND-SECU

Clear Security Condition (セキュリティ状態のクリア)

使用上のガイドライン 指定された持続状態をクリアします。



(注) Software Release 6.0 以降では、INTRUSION-PSWD パラメータ値のみがサポートされます。

カテゴリ セキュリティ

セキュリティ スーパーユーザ

入力形式 CLR-COND-SECU:[<TID>]:[:<CTAG>][:<SECUALMTYPE>];

入力例 CLR-COND-SECU:CISCO::123::INTRUSION-PSWD:

入力パラメータ 表 6-1 CLR-COND-SECU 入力パラメータ

パラメータおよび値	内容
SECUALMTYPE	セキュリティ アラームのタイプ。デフォルトは INTRUSION-PSWD です。 パラメータ タイプは SECUALMTYPE (セキュリティ アラーム タイプ) です。
• INTRUSION-PSWD	ログイン時に無効なパスワードを使用すると発生する状態。この状態は、無効なパスワードが指定の回数使用された場合にだけ発生します。

