



INDEX

A

Administration Console

- 項目の識別 1-8
- 説明 1-8

Administration Console でのオンラインヘルプへの
アクセス 2-5

C

Cisco IPICS

- Administration Console 1-8
- IP Phone との使用 3-27
- ops ビュー管理者のタスク 2-21
- RMS コンポーネント 1-6
- オペレータのタスク 2-21
- 概要 1-1
- コンポーネント 1-6, 1-7
- コンポーネント、PMC 1-6
- サービサビリティ 4-1
- システム管理者のタスク 2-16
- 重要な概念 2-6
- ディスパッチャのタスク 2-22
- データベースの管理 4-9
- ユーザのタスク 2-22
- ロールおよび関連付けられているタスク
2-16

Cisco IPICS からのログアウト 2-4

Cisco IPICS サーバ

- 使用上のガイドライン 1-11
- タイムアウト、説明 1-11
- バージョン情報の表示 1-11
- ライセンスの管理 2-2
- ログアウト 2-4
- ログイン 2-4

Cisco IPICS との Cisco Unified IP Phone の使用
3-27

Cisco IPICS へのログイン 2-4

Cisco Unified Communications Manager 機能 1-7

I

IP Phone、Cisco IPICS との使用 3-27

L

LMR ゲートウェイ 1-6

O

- ops ビュー
 - アトリビュート 2-11
 - 考慮事項 2-13
 - 注意事項 2-13

ポート割り当て 2-9

P

PMC

PMC インストーラの管理 3-23
 PMC 領域の管理 3-26
 アラート トーンとスキンの管理 3-25
 管理 3-23
 スキンの管理 3-25
 バージョンの管理 3-24
 無線のトーン シーケンスの制御 3-5
 領域 3-26

PMC 領域の管理 3-26

R

RMS、管理 3-2

RMS コンポーネントの管理 3-2

RMS の管理 3-2

T

TUI (テレフォニー ユーザ インターフェイス)

一般的なガイドライン 3-19

ダイヤルインフロア 3-21

発言 3-21

メニューに関するガイドライン 3-20

TUI プロンプトの言語 3-19

あ

アラート トーンの管理 3-25

お

オーディオ クライアント 1-7

オンライン ヘルプ、アクセス 2-5

か

管理

PMC 3-23

PMC インストーラ 3-23

PMC のアラート トーンとスキン 3-25

PMC バージョン 3-24

PMC 領域 3-26

データベース 4-9

パスワード 3-30

ポリシー エンジン 3-11

無線 3-5

無線ディスクリプタとトーンディスクリプ
 タ 3-7

さ

サーバ

Cisco IPICS 1-6

オンライン ヘルプへのアクセス 1-11

使用上のガイドライン 1-11

バージョン情報の表示 1-11

サービスビリティ

システム ステータスの監視 4-2

システム ログのダウンロード 4-8

システム ログの表示 4-6

診断情報のダウンロード 4-5

診断情報の表示 4-3

リアルタイム ステータスの表示 4-2

し

重要な概念

ops ビュー 2-9
 VTG 2-8
 関連付け 2-15
 関連付けのアトリビュートの概要 2-15
 ロケーション 2-6

使用

Cisco IPICS との Cisco Unified IP Phone
 3-27
 TUI 3-18
 ポリシー エンジン 3-11

す

スキンの管理 3-25

た

ダイヤル エンジン

考慮事項 3-12
 システム スクリプト 3-13

ダイヤルインフロア 3-21

ダウンロード

システム ログ 4-6
 診断情報 4-3

て

ディスクリプタ

管理 3-7
 トーン 3-8
 無線 3-7
 無線とトーン 3-7

データベース

管理 4-9
 バックアップ 4-9
 バックアップ ロケーションの選択 4-9
 バックアップの保存先 4-11
 バックアップの保存先の選択 4-11
 復元 4-13

データベースのバックアップ 4-9

データベースの復元 4-13

と

トーン

アラート 3-25
 ディスクリプタ、説明 3-8

トーン シーケンス

一時的な制御 3-6
 ステートフルな制御 3-6

ね

ネットワーク 1-6

は

パスワード

管理 3-30

セキュリティ 3-30

パスワードのセキュリティ 3-30

バックアップの保存先の選択 4-11

ひ

表示

システム ログ 4-6

診断情報 4-3

リアルタイム システム ステータス 4-2

ふ

フロア、ダイヤルインの 3-21

ほ

ポリシー

考慮事項 3-17

タイプ 3-17

ポリシー エンジン

管理と使用 3-11

ダイヤル エンジン 3-12

む

無線

管理 3-5

チャンネルの定義 3-5

定義 3-5

ディスクリプタ、説明 3-7

トーン制御 3-5

無線のトーン制御 3-5

ら

ライセンスの管理 2-2

ろ

ロール

Cisco IPICS 2-16

ops ビュー管理者 2-21

オペレータ 2-21

システム管理者 2-16

デイスパッチャ 2-22

ユーザ 2-22