



はじめに

リリース 6.1.2 以降、シスコは 64 ビット Linux ベースの IOS XR オペレーティングシステムのサポートを導入しています。32 ビット環境と 64 ビット環境の間で、広範な機能パリティが維持されます。特に明記されていない限り、このドキュメントの内容は両方の環境に適用されます。Cisco IOS XR 64 ビットの詳細については、ドキュメント『[Release Notes for Cisco ASR 9000 シリーズルータ, Release 6.1.2](#)』を参照してください。

このガイドでは、Cisco ASR 9000 シリーズ ルータの設定について説明します。『*L2VPN and Ethernet Services Configuration Guide for Cisco ASR 9000 Series Routers*』と『*L2VPN and Ethernet Services Configuration Guide for Cisco NCS 560 Series Routers*』の「はじめに」には、次の項が含まれています。

- [マニュアルの変更履歴 \(i ページ\)](#)
- [マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート \(i ページ\)](#)

マニュアルの変更履歴

次の表に、初版後このマニュアルに加えられた技術的な変更の履歴を示します。

日付	変更点
2016 年 11 月	このマニュアルの初版

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート

マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報について、次の URL で、毎月更新される『*What's New in Cisco Product Documentation*』を参照してください。シスコの新規および改訂版の技術マニュアルの一覧も示されています。

<http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html>

『*What's New in Cisco Product Documentation*』は RSS フィードとして購読できます。また、リーダーアプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定する

こともできます。RSS フィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSS バージョン 2.0 をサポートしています。