

改訂：2025 年 7 月 7 日

Cisco Catalyst SD-WAN でのライセンス使用状況のモニタリング

ライセンス使用状況のモニタリング

ライセンス管理の概要

Cisco SD-WAN Manager メニューから、**[Administration]** > **[License Management]**の順に選択し、**[License Management Overview]**を表示します。

[License Management Overview] ページには、ライセンスが割り当てられているデバイスの割合、デバイスに割り当てられている上位のライセンスタイプ、ライセンス使用状況、ライセンスアラームなどのライセンス情報が表示されます。

ライセンスアラームでは、Cisco Catalyst SD-WAN ネットワーク内のデバイスに影響するライセンスの問題が警告されます。アラームアイコンをクリックすると、問題の詳細が表示されます。問題には次のようなものがあります。

- デバイスにライセンスがない。
- ライセンス使用状況を Cisco SSM に報告する間隔を過ぎている。
 - 前払いライセンス：3 ヶ月ごとに報告する必要があります。
 - 後払いライセンス：毎月報告する必要があります。

ライセンス管理の概要

少なくとも 1 つのライセンスを割り当てると、**[Administration]** > **[License Management]**ページの **[Overview]** タブに次の情報が表示されます。

Device Assignment Distribution	• ライセンスがあるデバイスの割合 • ライセンスのないデバイスの割合
Top 5 licenses	使用中の上位 5 つのライセンスがリストされ、各ライセンスの使用率が表示されます。
License Usage vs Availability	ダッシュレットには、積み上げ縦棒グラフが表示されます。 このグラフでは、3 つのライセンスパッケージ Advantage、Essentials、および Premier ごとに、2 つの積み上げ縦棒が使用されています。 パッケージごとに、左側の列は使用済みライセンスの数を表し、右側の列は使用可能なライセンスの数を表しています。 各列の積み上げセグメントは、特定のライセンス層（階層 0 や階層 1 など）を表します。凡例に示されているように、各層のセグメントの色は異なります。

License and Devices Overview	このセクションには、割り当てられた各ライセンスの次の詳細が表示されます。 • [Name]（たとえば、Routing DNA Essentials：階層 0） • [Number of Licensed Devices]：このライセンスが割り当てられているデバイスの数。 • [Number of Total Licenses]：割り当てられたライセンス数と利用可能なライセンス数の合計。 • [Last Assigned On]：ライセンスが最後に割り当てられた日時。
------------------------------	---

デバイス ライセンス ステータスの表示

1. Cisco SD-WAN Manager メニューから、**[Administration] > [License Management]**の順に選択します。
2. **[Device]** をクリックします。

テーブルには、ライセンスが関連する各デバイスと、デバイスのライセンスに関する情報が表示されます。テーブルのフィールドの説明は自明のため省略します。



（注）

マルチテナントのシナリオでは、マルチテナントコネクタ（MTC）デバイスはライセンスを必要とせず、リストに表示されません。デバイスの詳細を表示するには、**[Configuration] > [Devices]**を開き、**[WAN Edge List]** をクリックします。MTC デバイスは、**[Connector]** というタグが付いた状態でリストに表示されます。

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。