



はじめに

このガイドでは、Cisco IOS XR Netflow の設定について説明します。『Cisco ASR 9000 シリーズ アグリゲーションサービス ルータ Netflow コンフィギュレーションガイド』の「はじめに」の構成は、次のとおりです

- [マニュアルの変更履歴](#), i ページ
- [マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート](#), i ページ

マニュアルの変更履歴

次の表に、初版後、本書に行われた変更の履歴を示します。

表 1: マニュアルの変更履歴

リビジョン	日付	変更点
OL-28382-01-J	2012 年 12 月	このマニュアルの初版

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート

マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報について、次の URL で、毎月更新される『*What's New in Cisco Product Documentation*』を参照してください。シスコの新規および改訂版の技術マニュアルの一覧も示されています。

<http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html>

『*What's New in Cisco Product Documentation*』は RSS フィードとして購読できます。また、リーダーアプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定することもできます。RSS フィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSS バージョン 2.0 をサポートしています。

