



INDEX

A

- AD SSO の概要 [9-1](#)
- AD SSO の設定手順 (CAM、CAS、AD Server) [9-4](#)
- ARP、設定 [5-34](#)

C

- Clean Access
 - 共用機器 [11-4](#)
- Clean Access Server 管理ページ [2-6](#)
- Clean Access Server コンソール、開く [13-10](#)
- CLI コマンド
 - NAC Profiler [4-22](#)
 - NAC アプライアンス [4-21](#)
- CSR、生成 [12-15](#)

D

- DHCP
 - 概要 [6-1](#)
 - 設定 [6-2 to 6-23](#)
 - プールの作成 [6-8](#)
 - フェールオーバー設定 [13-24](#)
 - リレー [6-3](#)
 - リレー ステータス [12-2](#)
- DNS 設定 [5-26](#)

E

- eth0 [4-11](#)
- eth1 [4-14](#)

I

- IPSec Server ステータス [12-2](#)
- IP アドレス
 - フィルタリング [5-46](#)
 - 予約済み [6-22](#)
- IP アドレス、サーバの設定 [5-14](#)
- IP 断片化パケット [8-5](#)
- IP フィルタ ステータス [12-2](#)

M

- MAC アドレスのフィルタ ポリシー [5-42](#)

N

- NAT ゲートウェイ
 - 1:1 NAT [5-51, 5-52](#)
 - 概要 [1-4](#)
- NAT ポート転送 [5-52](#)

R

- Real-IP ゲートウェイ
 - 概要 [1-2](#)
- reboot コマンド [4-26](#)

S

- service perfigo config [4-11](#)
- SSL 証明書
 - CA 書名付き証明書のインポート [12-17](#)
 - CSR のエクスポート [12-15](#)

概要 [12-7](#)

証明書関連ファイル [12-33](#)

Status タブ [12-1](#)

V

VLAN 設定

インストール時 [4-12, 4-14](#)

概要 [5-35](#)

W

Windows ログイン [10-7](#)

い

インストール [4-1 to 4-11](#)

インターフェイス設定 [5-12](#)

き

キャッシュされた ARP、削除 [5-35](#)

共有秘密 [4-16](#)

共用機器 [11-4](#)

く

グローバル設定 [2-8](#)

さ

サービス IP アドレス

HA (フェールオーバー) [13-6](#)

削除、キャッシュされた ARP [5-35](#)

サブネット、アクセスの管理 [5-46](#)

サブネット化規則 [6-6](#)

算出、サブネット (DHCP) [6-10](#)

し

時刻、システム [12-36](#)

証明書。「SSL 証明書」を参照

信頼できないインターフェイス [4-14](#)

信頼できるインターフェイス [4-11](#)

す

スタティック ルート、使用 [5-31](#)

せ

生成、DHCP プール [6-10](#)

接続確認、ユーザ [10-1](#)

設定、インストール [4-11](#)

設定のリセット [4-26](#)

た

帯域幅

利用制限 [8-14](#)

タイムアウト、ユーザの [10-1](#)

断片化、IP パケット [8-5](#)

と

動作モード

NAT ゲートウェイ [1-4](#)

Real-IP ゲートウェイ [1-2](#)

概要 [1-1 to 1-9](#)

バーチャル ゲートウェイ [1-3](#)

導入

動作モード、選択 [1-1](#)

ファイアウォール [4-24](#)

トランスペアレント Windows ログイン [10-7](#)

は

- バースト **8-14**
- バーチャル ゲートウェイ
 - 概要 **1-3**
- ハートビート タイマー **10-1**
- ハイ アベイラビリティ
 - 概要 **13-1**
- パススルー、VLAN ID **5-36**

ふ

- ファイアウォール、背後に導入 **4-24**
- フィルタ ポリシー **8-1 to 8-16**
 - IP アドレス **5-46**
 - MAC アドレス **5-42**
 - サブネットの指定 **5-46**
- フローティング デバイス **11-4**

ほ

- ポート転送、NAT **5-52**

ゆ

- ユーザ
 - Windows ログイン **10-7**
 - タイムアウト設定 **10-1**

よ

- 予約済み IP アドレス **6-22**

り

- リセット、設定の **4-26**

る

- ルート、スタティック **5-31**

ろ

- ローカル設定 **2-8**
- ロール、ユーザ
 - デフォルト ポリシー **8-2**
 - 割り当ての優先順位 **5-42**
- ログイン ページ **10-2**

