



## INDEX

---

### E

#### ESD

防止 [2-3](#), [4-1](#)

---

### F

FIPS エンクロージャ [3-11](#)

改ざん防止用ラベル [3-12](#)

取り付け [3-11](#)

壁面取り付け [3-11](#)

---

### L

#### LED

LINK LED [3-2](#)

SSC LED [4-5](#)

前面パネル LED [1-1](#)

電源 LED [3-3](#)

背面パネル LED [1-2](#)

---

### P

PoE [1-2](#), [3-2](#)

---

### R

#### RJ-45 コネクタ

ピン割り当て [A-4](#)

---

### け

警告

AC 電源 [1-ix](#)

SELV [1-viii](#)

TN 電源 [1-ix](#)

アースされている装置 [1-x](#)

回路短絡 [1-viii](#), [1-ix](#)

回路ブレーカー [1-ix](#)

カバー パネル [1-viii](#)

雷 [1-vii](#)

シャーシ [1-viii](#)

製品の廃棄処分 [1-viii](#)

接地コンダクタ [1-viii](#)

装身具 [1-vii](#)

手順 [1-vii](#)

電源 [1-vii](#)

ブランクの前面プレート [1-viii](#)

ラックマウント [1-viii](#)

リストストラップ [1-vii](#)

ケーブルの取り付け [3-1](#)

イーサネット ポート [3-2](#)

コンソール ポート [3-3](#)

---

### し

シスコの保証 [2-2](#)

シャーシ

セキュリティ ブラケット [3-9](#)

壁面取り付け [3-5](#)

ラックマウント [3-7](#)

ラック マウント トレイ [3-8](#)

シャーシ カバー

交換 [4-3](#)

取り外し [4-2](#)

---

## せ

### 静電放電

「ESD」を参照

セキュリティ サービス カード (SSC) [4-4](#)

交換 [4-6](#)

取り付け [4-5](#)

設置場所の環境 [2-3](#)

---

## て

デスクトップのケーブルロック [3-4](#)

取り付け [3-4](#)

### 電源

考慮事項 [2-4](#)

---

## は

バッテリー [4-3](#)

交換 [4-4](#)

取り外し [4-3](#)

---

## ふ

フェールオーバー [1-3](#)

---

## め

メモリ [4-6](#)

DIMM [4-7](#)

DRAM メモリ [1-3](#)

フラッシュ メモリ [1-3](#)