



## INDEX

---

### A

ACS 4.x アプライアンスのサポート [4-2](#)

ACS 4.x から 5.3 への移行 [3-1](#)

ACS 4.x マシン

移行 [3-3, 5-1](#)

移行元 [3-3, 5-1](#)

ACS 4.x 要素

移行プロセスでのサポート対象 [4-3](#)

移行プロセスでのサポート対象外 [4-4](#)

ACS 5.3 ターゲット マシン [3-3, 5-1](#)

---

### M

MAB、ACS 4.x で定義 [6-55](#)

MAB、ACS 5.3 に移行 [6-55](#)

---

### あ

アプライアンスのサポート

ACS 4.x アプライアンス [4-2](#)

CSACS-1121 アプライアンス [4-2](#)

---

### い

移行スクリプト [6-5](#)

移行ソフトウェア アクセサリ キット DVD および CD [5-3, 5-4](#)

移行のサポート [4-1](#)

移行の問題

解決する [D-3](#)

移行フェーズ [3-4](#)

移行フェーズ [3-4](#)

分析フェーズ [3-4](#)

移行プロセス [3-7, 3-8](#)

移行方法 [3-1](#)

CSV インポート ツール [3-2](#)

移行ユーティリティ [3-1](#)

移行ユーティリティの概要 [3-3](#)

移行ユーティリティ

エラー [D-6](#)

移行ユーティリティのオプション [6-9](#)

移行ユーティリティのレポート [6-40](#)

移行ユーティリティ ファイル

アクセス [5-4](#)

抽出 [5-4](#)

移行ログ ファイル [D-16](#)

インポート

検証 [6-45](#)

インポート、ACS 4.x データを ACS 5.3 にインポート [3-7, 6-37](#)

インポート、複数の 4.x インスタンスを ACS 5.3 にインポート [6-40](#)

インポート要約レポート [3-7](#)

---

### か

確認 [6-48](#)

---

### き

機能の比較 [C-1](#)

AAA プロキシのサポート [C-2](#)

ACS 管理者 [C-5](#)

ACS パスワード ポリシー [C-3](#)

ID ストアのサポート [C-2](#)

TACACS+ [C-3](#)

アカウントのディセーブル化 **C-4**  
 アクセス ポリシー **C-4**  
 アプリケーションの統合 **C-1**  
 管理 **C-2**  
 コンポーネント **C-1**  
 設定の照会 / プロビジョニング **C-2**  
 ネットワーク デバイス **C-4**  
 パスワード認証 **C-3**  
 プラットフォームのサポート **C-1**  
 分散モデル **C-1**  
 ログの保存先 **C-2**  
 共有キー パスワード **A-2**

---

## こ

コマンド シェルの移行 **6-50**  
 コマンド セットの移行 **6-51**

---

## さ

サーバ要件 **5-2**  
 サポート  
   4.x アプライアンス **4-2**  
   4.x 要素 **4-3**  
   ACS 4.x オブジェクト **6-9**  
     AAA クライアント / ネットワーク デバイス **6-10**  
     EAP-Fast マスターキーおよび認証局 ID **6-34**  
     NDG **6-14**  
     RADIUS VSA **6-32**  
     共有 DACL オブジェクト **6-29**  
     共有 RAC **6-30**  
     内部ユーザ **6-16**  
       Shell Exec パラメータ **6-22**  
       基本ユーザ定義 **6-16**  
       ユーザ シェル コマンド認可 **6-20**  
       ユーザ データ設定およびマッピング **6-18**  
     ユーザ グループ **6-23**  
     ユーザ グループ ポリシーのコンポーネント **6-25**

    MAC アドレスと内部ホスト **6-27**  
     共有シェル コマンド認可 **6-28**  
     グループ Shell Exec **6-25**  
     グループ コマンドセット **6-25**  
 CSACS-1221 **4-2**  
 移行のサポート **4-1**  
 複数のインスタンス **4-2**  
 リモート デスクトップ **4-2**

---

## し

システム要件 **5-2**  
   サーバ **5-2**  
 実行、移行ユーティリティ **6-2**

---

## せ

設定、ACS 4.x と 5.3 での違い  
   システム管理  
     管理者 **2-16**  
     設定 **2-16**  
     ダウンロード **2-16**  
     動作 **2-16**  
     ユーザ **2-16**  
   ネットワーク リソース  
     外部 RADIUS サーバ **2-6**  
     ネットワーク デバイス **2-5**  
     ネットワーク デバイス グループ **2-2**  
   ポリシー要素  
     セッション条件 **2-12**  
   ユーザおよび ID ストア  
     ID グループ **2-7**  
     ID ストア順序 **2-11**  
     外部 ID ストア **2-10**  
     内部 ID ストア **2-9**  
     認証局および証明書認証プロファイル **2-10**  
 設定、環境を移行に備えて設定 **5-1**  
 設定のマッピング **B-1**

---

**た**

ダウンロード可能な ACL、ACS 4.x [6-54](#)

---

**て**

データの移行および展開のシナリオ [5-5](#)

データの移行と展開のシナリオ

単一 ACS アプライアンスの場合 [5-5](#)

分散環境の場合 [5-5](#)

展開、ACS 4.x と 5.3 での違い

ID ストア [1-3](#)

Windows と Linux ベースのアプリケーション [1-2](#)

サーバ展開の推奨事項 [1-5](#)

設定 [1-4](#)

パフォーマンス [1-6](#)

ライセンス [1-4](#)

レプリケーション [1-2](#)

ロギング [1-3](#)

---

**と**

統合、データ [6-37](#)

トラブルシューティング [D-1](#)

---

**ね**

ネットワーク デバイス グループの移行 [6-52](#)

---

**は**

バックアップ、ACS 4.x Windows 移行元マシン [5-1](#)

バックアップ、ACS 5.3 ターゲット マシン [5-2](#)

---

**ふ**

復元、インポートに失敗したときに ACS 5.3 データベースを復元 [6-37](#)

複数インスタンスの移行 [3-5](#)

分析、ACS 4.x データ [3-7](#), [6-36](#)

分析およびエクスポート、4.x データ [6-36](#)

分析およびエクスポート、ACS 4.x データ  
データの統合 [6-37](#)

---

**ゆ**

ユーザ グループ [A-3](#)

ポリシーのコンポーネント [A-4](#)

ユーザ ポリシーのコンポーネント [A-3](#)

---

**よ**

要件、サーバ [5-2](#)

---

**れ**

レポート タイプ

インポート フル レポート [6-44](#)

インポート要約レポート [6-43](#)

分析およびエクスポート フル レポート [6-42](#)

分析およびエクスポート要約レポート [6-42](#)

