



CLI エラー メッセージ

この付録では、CLI エラー メッセージについて説明します。

表 B-1 は、CLI エラー メッセージを示しています。

表 B-1 CLI エラー メッセージ

エラー メッセージ	理由	コマンド
Invalid command received.	.conf ファイルおよびコードが非同期です。これは実際に発生してはならない事態です。	すべてのコマンド
Invalid port number was entered.	範囲外のポート番号が URI に入力されました。	copy、upgrade show tech-support
Invalid scheme was entered.	内部テーブルが非同期です。これは実際に発生してはならない事態です。	copy、upgrade show tech-support
Unknown scheme was entered.	無効な方式が URI に入力されました。	copy、upgrade show tech-support
The filename <file> is not a valid upgrade file type.	—	upgrade
Invalid instance name."rules0" is currently the only instance name allowed.	サービス イベント アクションのルールに対して、無効な論理インスタンス名が入力されました。	service event-action-rules
Invalid instance name."sig0" is currently the only instance name allowed.	サービス シグニチャ定義に対して、無効な論理インスタンス名が入力されました。	service signature-definition
User does not exist.	管理者が、システムに存在しないユーザ名のパスワードの変更を試みています。	password
Incorrect password for user account.	ユーザが、パスワードの変更を試みる時に無効なパスワードを入力しました。	password
Empty user list.	curUserAccountList.xml ファイルにエントリが含まれていません。これは実際に発生してはならない事態です。	username
User already exists.	システムにすでに存在するユーザの作成が試行されました。	username
Cannot communicate with system processes.Please contact your system administrator.	1 つ以上の必須アプリケーションが制御トランザクションに応答していません。	すべてのコマンド
Source and Destination are the same.	—	copy

表 B-1 CLI エラーメッセージ (続き)

エラーメッセージ	理由	コマンド
Backup config was missing.	ユーザがバックアップ構成ファイルのコピーまたは消去を試みましたが、バックアップ構成ファイルは生成されていません。	copy erase
Could not load CLI configuration files, can not complete request.	.conf ファイルが見つかりませんでした。これは実際に発生してはならない事態です。	copy
Error writing to <URL>.	宛先に指定された URL に書き込みできませんでした。	copy
Error reading from <URL>.	発信元に指定された URL から読み取りできませんでした。	copy
Packet-file does not exist.	ユーザがパケットファイルのコピーまたは消去を試みましたが、パケットファイルは取り込まれていません。	copy erase
No downgrade available.	ユーザが、アップグレードされていないシステムのダウングレードを試みました。	downgrade
No packet-file available.	ユーザがファイル情報またはパケットファイルの表示を試みましたが、パケットファイルは存在しません。	packet
Log file exists but an error occurred during read.	ユーザが、上書きされた iplog ファイルを表示またはコピーしました。一部のファイル内容は表示できます。	packet
Another user is currently capturing into the packet-file.Please try again later.	—	packet capture
Another CLI client is currently displaying packets from the interface.	他の CLI セッションでの表示が終了するまで、ユーザはこのコマンドを使用できません。複数のユーザがコマンド制御インターフェイスを同時に表示することがあります。	packet display
Log does not exist.	ユーザが、存在しない iplog のコピーまたは表示を試みましたが。	copy iplog packet display iplog
The requested IPLOG is not complete.Please try again after the IPLOG status is 'completed.'	ユーザが、完了していない iplog のコピーまたは表示を試みましたが。	copy iplog
Could not create pipe /usr/cids/idsRoot/tmp/pipe_cliPacket.<pid>.tmp	iplog ファイルを送信するためのパイプを開けませんでした。これは、スペースまたはリソースの制限を示します。これは実際に発生してはならない事態です。	copy iplog
The log file was overwritten while the copy was in progress.The copied log file may be viewable but is incomplete.	iplog がセンサーからコピーされている間に上書きされました。	copy iplog
Could not read license file.	ライセンスファイルはコピーされましたが、開くことができません。	copy license-key
Could not write the temporary license file location used to copy the file off the box.	一時ストレージロケーション /usr/cids/idsRoot/tmp/ips.lic を開くことができませんでした。これは、スペースの問題を示し、実際には発生してはならない事態です。	copy license-key

表 B-1 CLI エラーメッセージ (続き)

エラーメッセージ	理由	コマンド
Can not create an IP log.\\"vs0\\" is currently the only virtual sensor allowed.	ユーザが、無効な仮想センサーに対して iplog の作成を試みました。	iplog
Can not stop an IP log.\\"vs0\\" is currently the only virtual sensor allowed.	ユーザが、無効な仮想センサーに対して iplog の停止を試みました。	iplog
You do not have permission to terminate the requested CLI session.	オペレータまたはビューア ユーザが、別のユーザに属する CLI セッションの終了を試みました。	clear line
Invalid CLI ID specified, use the 'show users all' command to view the valid CLI session IDs.	ユーザが、存在しない CLI セッションのキャンセルを試みました。	clear line
The maximum allowed CLI sessions are currently open, please try again later.	オペレータまたはビューア ユーザがログインを試みましたが、最大数の CLI セッションがすでに開いています。	initial login
The maximum allowed CLI sessions are currently open, would you like to terminate one of the open sessions?	管理者ユーザがログインを試みましたが、最大数の CLI セッションがすでに開いています。	initial login
Can not communicate with system processes.Please contact your system administrator.	CLI はセンサー上のアプリケーションに接続して起動情報を取得できません。これは発生してはならない重大なエラーです。サービスアカウントにログインして、手動でセンサーをリポートする必要があります。	initial login

