



CHAPTER 1

始める前に

Cisco ASA 5505 適応型セキュリティ アプライアンスの実装に必要な設置および設定の手順を確認するには、次の表を使用してください。

| 実行内容 | 参照先 |
|--------------------------------|---|
| ASA 5505 の典型的な構成について | 第 2 章「構成のプランニング」 |
| ASA 5505 の VLAN およびポート割り当てについて | 第 3 章「VLAN 構成のプランニング」 |
| シャーシの取り付け | 第 4 章「ASA 5505 の取り付け」 |
| 適応型セキュリティ アプライアンスの初期セットアップの実行 | 第 5 章「適応型セキュリティ アプライアンスの設定」 |
| 各実装内容に応じた適応型セキュリティ アプライアンスの設定 | 第 6 章「シナリオ : DMZ 設定」 |
| | 第 7 章「シナリオ : IPsec リモートアクセス VPN 設定」 |
| | 第 8 章「シナリオ : Cisco AnyConnect VPN クライアント用の接続の設定」 |
| | 第 9 章「シナリオ : SSL VPN クライアントレス接続」 |
| | 第 10 章「シナリオ : サイトツーサイト VPN 設定」 |
| | 第 11 章「シナリオ : Easy VPN ハードウェアクライアント設定」 |
| 詳細な設定 | <i>Cisco Security Appliance Command Line Configuration Guide</i> |
| オプション機能および拡張機能の設定 | <i>Cisco Security Appliance Command Reference</i> |
| | <i>Cisco Security Appliance Logging Configuration and System Log Messages</i> |

