



## 始める前に

次の表を使用して、Cisco ASA 5580 適応型セキュリティ アプライアンスの実装に必要なインストールおよび設定の手順を確認してください。

作業内容	参照先
シャーシの設置	第 3 章「ASA 5580 の取り付け」
インターフェイス ケーブルの接続	第 3 章「ASA 5580 の取り付け」
適応型セキュリティ アプライアンスの初期セットアップの実行	第 4 章「適応型セキュリティ アプライアンスの設定」 <i>Cisco ASDM User Guide</i>
実装のシナリオに応じた適応型セキュリティ アプライアンスの設定	第 5 章「シナリオ : Cisco AnyConnect VPN クライアント用の接続の設定」 第 6 章「シナリオ : SSL VPN クライアントレス接続」 第 7 章「シナリオ : サイトツーサイト VPN の設定」 第 8 章「シナリオ : IPsec リモートアクセス VPN の設定」
オプション機能と高度な機能の設定	<i>Cisco Security Appliance Command Line Configuration Guide</i>

作業内容	参照先
システムの日常のオペレーション	<i>Cisco Security Appliance Command Reference</i>  <i>Cisco Security Appliance Logging Configuration and System Log Messages</i>  <i>Cisco ASDM User Guide</i>